RF26J7500*





Refrigerator user manual

imagine the possibilities

Thank you for purchasing this Samsung product.



Free Standing Appliance



DA68-02601D-00.indb 1 14. 11. 24. 11:08

Contents

SAFETY INFORMATION	2
SETTING UP YOUR FRENCH DOOR REFRIGERATOR	9
OPERATING YOUR FRENCH DOOR REFRIGERATOR	18
TROUBLESHOOTING	36

Safety information

SAFETY INFORMATION

Before using your new Samsung French Door Refrigerator, please read this manual thoroughly to ensure that you know how to operate the features and functions that your new appliance offers safely and efficiently.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or those who lack experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety.

Because the following instructions cover various models, the characteristics of your refrigerator may differ slightly from the refrigerator described in this manual.

If you have any question, contact us at 1-800-SAMSUNG or find help and information online at www.samsung.com.

Important safety symbols and precautions:

⚠ WARNING


Hazards or unsafe practices that may result in severe personal injury or death.

⚠ CAUTION

Hazards or unsafe practices that may result in minor personal injury or property damage.


	Do NOT attempt.
--	-----------------

\mathbf{X}	Do NOT	disassemble
--------------	--------	-------------





\bigcirc	Unplug the power plug from the wall socket.
3 -	socket.







These warning symbols are here to prevent injury to you and others.

Please follow them carefully.

After reading this section, keep it in a safe place for future reference.

⚠ WARNING

CRITICAL INSTALLATION WARNINGS



- Do not install the refrigerator in a damp location or place where it may come in contact with water.
- Deteriorated insulation on electrical parts may cause an electric shock or fire.
- Do not place this refrigerator in direct sunlight or expose it to the heat from stoves, room heaters, or other appliances.
- Do not plug several appliances into the same multiple power strip.
 - The refrigerator should always be plugged into its own individual electrical outlet which has a voltage rating that matches the voltage listed on the refrigerator's rating plate.
- This provides the best performance and also prevents overloading of house wiring circuits, which could cause a fire hazard from overheated wires.
- If the wall socket is loose, do not insert the power plug.
- There is a risk of electric shock of fire.
- Do not use a power cord that has cracks or abrasion damage along its length or at either end.
- Do not bend the power cord excessively or place heavy objects on it.
- Do not twist or tie the power cord.
- Do not hook the power cord over a metal object, place a heavy object on the power cord, insert the power cord between objects, or push the power cord into the space behind the appliance.
- When moving the refrigerator, be careful not to roll over or damage the power cord.
- This may result in an electric shock or fire.
- Never unplug your refrigerator by pulling on the power cord.
 - Always grip the plug firmly and pull straight out from the outlet.
- Damage to the cord may cause a short-circuit, fire, and/or electric shock.
- Do not use aerosols near the refrigerator.
- Using aerosols near the refrigerator may cause an explosion or fire.
- Do not install this appliance near a heater or inflammable material.

- Do not install this appliance in a humid, oily, or dusty location, or in a location exposed to direct sunlight or water (rain, etc.).
- Do not install this appliance in a location where gas may leak.
- This may result in an electric shock or fire.



- This refrigerator must be properly located and installed in accordance with the instructions in this manual before you use it.
- Connect the power plug in the proper position with the cord hanging down.
- If you connect the power plug upside down, the wire can get cut off and cause a fire or electric shock
- When moving the refrigerator, be careful not to roll over or damage the power cord.
- This constitutes a fire hazard.
- Make sure that the power plug is not crushed or damaged by the back of the refrigerator.
- Keep the packing materials out of reach of children.
- There is a risk of death from suffocation if a child puts the packing materials on his or her head
- The appliance must be positioned so that the plug is accessible after installation.
- Failing to do so may result in an electric shock or fire due to electric leakage.
- You need to remove all the protective plastic film before you initially plug the product in.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the fastener.
- There is a risk of death from suffocation if a child swallows the fastener.

Pay special attention to children because it can be dangerous.

Keep the fastener out of reach of children.



- The refrigerator must be safely grounded.
- Always make sure that you have grounded the refrigerator before attempting to investigate or repair any part of the appliance.
 - Power leakages can cause severe electric shock.
- Never use gas pipes, telephone lines, or other potential lightning attractors as an electrical ground.
- Improper use of the grounding plug can result in a risk of electric shock.

If it is necessary to use an extension cord, use only a 3-wire extension cord that has a 3-blade grounding plug and a 3-slot receptacle that will accept the plug on the appliance.

The marked rating of the extension cord should be AC 115-120 V, 10 A, or more.

- If a grounding adapter is used, make sure the receptacle box is fully grounded.
- Plug the power plug into the wall socket firmly.
 Do not use a damaged power plug, damaged power cord, or loose wall socket.
- This may result in an electric shock or fire.




 If the power cord is damaged, have it replaced immediately by the manufacturer or one of its service agents.

A CAUTION

INSTALLATION CAUTIONS



- Allow sufficient space around the refrigerator and install it on a flat surface.
- If your refrigerator is not level, cooling efficiency and durability can be declined.
- Keep the ventilation space in the appliance enclosure or mounting structure clear of obstructions.
- Allow the appliance to stand for 2 hours before loading foods after installation and turning on.



When installing the refrigerator, make sure both legs contact the floor for secure installation.

Legs are located at the bottom back of freezer

Insert a flathead screwdriver and turn it in the direction of the arrow until it is level.

- Always balance the load on each door.
- Overload on any one door may fell the refrigerator, causing physical injury.
- We strongly recommend you have a qualified technician or service company install the refrigerator.
- Failing to do so may result in an electric shock, fire, explosion, problems with the product, or injury.

⚠ WARNING

CRITICAL USAGE WARNINGS



- Do not insert the power plug into a wall socket with wet hands.
- Do not store articles on the top of the appliance.
- When you open or close the door, the articles may fall and cause personal injury and/or material damage.
- Do not insert hands, feet or metal objects (such as knives, etc.) into the bottom or the back of the refrigerator.
- This may result in an electric shock or injury.
- Any sharp edges may cause a personal injury
- Do not put a container filled with water on the refrigerator.
- If spilled, there is a risk of fire or electric shock.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Keep fingers out of "pinch point" areas.
 Clearances between the doors and cabinet are necessarily small. Be careful when you open the doors if children are in the area.
- Do not let children hang on the door.
 A serious injury may occur.
- Do not let children go inside the refrigerator. They could become trapped.
- Do not insert your hands into the bottom area under the appliance.
- Any sharp edges may cause personal injury.
- Do not let children step on a drawer cover.
- The drawer may break and cause them to slip.
- Do not overfill the refrigerator with food.
- When you open the door, an item may fall out and cause personal injury or material damage.
- Do not touch the inside walls of the freezer or products stored in the freezer with wet hands.

English - 4

DA68-02601D-00.indb 4 14. 11. 24. □□ 11:08

- This may cause frostbite.
- Never put fingers or other objects into the water dispenser hole, ice chute, or ice maker bucket.
- It may cause personal injury or material damage.
- Do not use or place any substances sensitive to temperature such as inflammable sprays, inflammable objects, dry ice, medicine, or chemicals near or inside the refrigerator.
- Do not keep volatile or inflammable objects or substances (benzene, thinner, propane gas, alcohol, ether, LP gas, and other such products) in the refrigerator.
- This refrigerator is for storing food only.
- This may result in fire or explosion.
- Do not store pharmaceutical products, scientific materials, or temperature sensitive products in the refrigerator.
- Products that require strict temperature controls must not be stored in the refrigerator.
- Do not place or use an electrical appliance inside the refrigerator, unless it is of a type recommended by the manufacturer.
- Do not stand on top of the appliance or place objects (such as laundry, lighted candles, lighted cigarettes, dishes, chemicals, metal objects, etc.) on the appliance.
 This may result in an electric shock, fire, problems with the product, or injury.
 Do not put a container filled with water on the appliance.
- If spilled, there is a risk of fire or electric shock.
- Do not use mechanical devices or any other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.
- Do not damage the refrigerant circuit.
- Do not spray volatile material such as insecticide onto the surface of the appliance.
- As well as being harmful to humans, it may also result in an electric shock, fire, or problems with the product.
- Never stare directly at the UV LED lamp for long periods of time.
- This may result in eye strain due to the ultraviolet rays.



- Do not attempt to repair, disassemble, or modify the appliance yourself.
- Do not use any fuse (such as cooper, steel wire, etc.) other than a standard fuse.
- If your appliance needs to be repaired or

- reinstalled, contact your nearest service center.
- Failing to do so may result in an electric shock, fire, problems with the product, or injury.
- If the interior or exterior LED lamp has gone out, please contact your nearest service center.



- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Keep fingers out of "pinch point" areas.:
 Clearances between the doors and cabinet are necessarily small.
 - Be careful when you open the doors if children are in the area.
- Do not let children hang on the door.
 A serious injury may occur.
- Do not let children go inside the refrigerator. They could become trapped.
- Bottles should be stored tightly together so that they do not fall out.
- This product is intended only for the storage of food in a domestic environment.
- If a gas leak is detected, avoid any naked flames or potential sources of ignition, and air the room in which the appliance is standing for several minutes.
- Do not touch the appliance or power cord.
- Do not use a ventilating fan.
- A spark may result in an explosion or fire.
- Use only the LED Lamps provided by the manufacturer or its service agents.



- If the refrigerator emits a burning smell or smoke, unplug the refrigerator immediately and contact your Samsung Electronics service center.
- If you experience difficulty changing a non-LED light, contact a Samsung service center.
- If the product is equipped with LED Lamps, do not disassemble the Lamp Covers and LED Lamps yourself.
- Please contact your service agents.
- If dust or water enters the refrigerator, unplug the refrigerator and contact your Samsung Electronics service center.
- There is a risk of fire.

DA68-02601D-00.indb 5 14.11, 24. □□ 11:08

A CAUTION

USAGE CAUTIONS



- Do not re-freeze frozen foods that have thawed completely.
 - Do not place carbonated or fizzy drinks in the freezer compartment.
 - Do not put bottles or glass containers in the freezer.
- When the contents freeze, the glass may break and cause personal injury.
- Use only the ice maker provided with the refrigerator.
- Have the refrigerator's water supply connected only to a potable water supply.
 To operate the ice maker properly, water pressure of 20 ~ 125 psi (138 ~ 862 kPa) is required. If you will be away from home for a long period of time (on vacation, for example) and won't be using the water or ice dispensers,
- Otherwise, water leakage may occur.

close the water valve.

 If you won't be using the refrigerator for a very long period of time, (3 weeks or more) empty the refrigerator including ice bucket, unplug it, close the water valve, wipe excess moisture from the inside walls, and leave the doors open to prevent odors and mold.



- Service Warranty and Modification.
- Any changes or modifications performed by a 3rd party on this finished appliance are not covered under Samsung warranty service, nor is Samsung responsible for safety issues that result from 3rd party modifications.
- Do not block the air vents inside the refrigerator.
- If the air vents are blocked, especially with a plastic bag, the refrigerator can be over cooled.
 If this cooling period lasts too long, the water filter may break and cause water leakage.
- If the refrigerator is disconnected from the power supply, you should wait for at least five minutes before plugging it back in.
- If you have a long vacation planned or do not intend to use the refrigerator for a long period of time, (3 weeks or more) empty the refrigerator including ice bucket, pull out the power plug, close the water valve, wipe excess moisture from the inside walls, and leave the doors open to prevent odors and mold.

- To get the best performance from the product:
- Do not place food too close to the vents at the rear of the appliance as it can obstruct free air circulation in the refrigerator compartment.
- Wrap food up properly or place it in airtight containers before putting it into the refrigerator.
- Do not place glasses, bottles, or carbonated beverages in the freezer.
 - These items may freeze and break. Broken glasses, bottles, and beverage containers can cause injury.
- Please observe maximum storage times and expiration dates of frozen goods.
- There is no need to disconnect the refrigerator from the power supply if you will be away for less than three weeks.
 - However, if you will be away for more than three weeks, remove all the food and ice in the ice bucket, unplug the refrigerator, close the water valve, wipe excess moisture from the inside walls, and leave the doors open to prevent odors and mold.
- Fill the water tank and ice cube trays with potable water only (tap water, mineral water, or purified water).
- Do not fill the tank with tea or a Sports drink. This may damage the refrigerator.
- Do not strike or apply excessive force to any glass surface.
- Broken glass may result in a personal injury and/or property damage.



- If the product is flooded, make sure to contact your nearest service center.
- There is a risk of electric shock or fire.

A CAUTION

CLEANING CAUTIONS



- Do not spray water directly on the inside or outside the refrigerator.
- There is a risk of fire or electric shock.
- Do not use a hair dryer to dry the inside of the refrigerator.
- Do not place a lighted candle in the refrigerator to remove bad odors.
- This may result in an electric shock or fire.



- Use a clean, dry cloth to remove any foreign matter or dust from the power plug blades.
 - Do not use a wet or damp cloth when cleaning the plug.
- Otherwise, there is a risk of fire or electric shock.



- Before cleaning or performing maintenance, unplug the appliance from the wall socket.
- Failing to do so may result in an electric shock or fire.

⚠ WARNING

 This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer and reproductive toxicity.

A WARNING

CRITICAL DISPOSAL WARNINGS



- DANGER: Risk of child entrapment. Before you throw away your old refrigerator or freezer:
- Take off the doors and door latch.
- Leave the shelves in place so that children cannot easily climb inside.
- Children trapped inside a refrigerator can hurt themselves or suffocate to death.
- Please dispose of the packaging material from this product in an environmentally friendly manner
- Ensure that none of the pipes on the back of the appliance are damaged prior to disposal.
- R-600a or R-134a is used as a refrigerant.
 Check the compressor label on the rear of the appliance or the rating label inside the fridge to see which refrigerant is used for your refrigerator.
 - If this product contains flammable gas (Refrigerant R-600a), contact your local authority in regard to safe disposal of this product.
- When disposing of this refrigerator, remove the door/door seals and door latch so that small children or animals cannot become trapped inside.
 - Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. If trapped inside, the child may get hurt or suffocate to death.
- Cyclopentane is used in the insulation.
 The gases in the insulation material require a special disposal procedure.

 Please contact your local authorities in regard to the environmentally safe disposal of this product.
- Keep all packaging materials well out of the reach of children, as packaging materials can be dangerous to children.
- If a child places a bag over his or her head, the child could suffocate.

DA68-02601D-00.indb 7 14.11.24. □□ 11:08

\mathbb{Z}

ADDITIONAL TIPS FOR PROPER USAGE

- In the event of a power failure, call the local office of your Electricity Company and ask how long it is going to last.
- Most power failures that are corrected in an hour or two will not affect your refrigerator temperatures. However, you should minimize the number of door openings while the power is off.
- Should the power failure last more than 24 hours, remove and discard all frozen food.
- The appliance might not operate consistently (frozen contents can thaw or temperatures can become too warm in the frozen food compartment) when sited for an extended period of time in a location where ambient air temperatures are constantly below the temperatures for which the appliance is designed.
- In case of particular foods, keeping it under refrigeration can have a bad effect on preservation due to its properties.
- Your appliance is frost free, which means there is no need to manually defrost your appliance. This will be carried out automatically.
- Temperature rise during defrosting complies with ISO requirements.
 But If you want to prevent an undue rise in the temperature of frozen food while the appliance defrosts, wrap the frozen food in several layers

of newspaper.

Do not re-freeze frozen foods that have thawed completely.

Saving Energy Tips

- Install the appliance in a cool, dry room with adequate ventilation.
 - Ensure that it is not exposed to direct sunlight and never put it near a direct source of heat (a radiator, for example).
- Not to block any vents and grilles is recommended for energy efficiency.
- Allow warm food to cool down before placing it in the appliance.
- Put frozen food in the refrigerator to thaw.
 You can then use the low temperatures of the frozen products to cool food in the refrigerator.
- Do not keep the door of the appliance open for too long when putting food in or taking food
 - The shorter the time the door is open, the less frost build-up you'll have in the freezer.
- It is recommended to install the refrigerator with clearance to the back and sides.
 - This will help reduce power consumption and keep your energy bills lower.

Setting up your French Door Refrigerator

GETTING READY TO INSTALL THE REFRIGERATOR


Congratulations on your purchase of this Samsung French Door Refrigerator.

We hope you enjoy the state-of-art features and efficiencies that this new appliance offers.


Selecting the best location for the refrigerator


Choose:

- A location with easy access to a water supply.
- · A location without direct exposure to sunlight.
- A location with level (or nearly level) fl ooring.
- A location with enough space for the refrigerator doors to open easily.
- A location that allows suffi cient space to the right, left, back, and top for air circulation.
 If the refrigerator does not have enough space, it can cause the bad infl uence to refrigeration efficiency and power consumption.
- A location that allows you to move the refrigerator easily if it needs maintenance or service.
- Do not install the refrigerator in locations where the temperature is over 110 °F (43 °C) or below 50 °F (10 °C).



Model	RF26J*
Depth "A"	34" (863 mm)
Width "B"	32 3/4" (830 mm)
Height "C"	68 7/8" (1749 mm)
Overall Height "D"	70" (1777 mm)
Depth "E"	36 1/2" (925 mm)







Each measurement based on the design dimension, so it may differ depending on the measuring method.

English - 9


DA68-02601D-00.indb 9 14. 11. 24. □□ 11:08

A CAUTION

When moving your refrigerator

To prevent floor damage, be sure the front adjusting legs are in the up position (above the floor).

Refer to 'Leveling the Refrigerator' on page 14.



Flooring


For proper installation, you must place this refrigerator on a level, hard surface that is the same height as the rest of the floor.

This surface should be strong enough to support a fully loaded refrigerator.

To protect the finish of the flooring, cut a large section of the cardboard carton and place it under the refrigerator where you are working.


When moving the refrigerator, you need to pull and push it straight forwards or back.

Do not wiggle it from side to side.



ACCESSORIES AND REQUIRED TOOLS

The following accessories are included with your refrigerator:



A CAUTION

Keep the provided tools out of the reach of children and make sure that children do not play with them or put them into their mouths.

Required Tools (Not provided)

You need the following tools to complete the installation of your refrigerator:

Philips screwdriver (+)	Flat-blade screw driver (-)	Socket wrench (13/32") (10 mm)
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S		
Pliers	Allen wrench (3/16") (5 mm)	

REMOVING THE REFRIGERATOR DOORS

For some installations, you need to remove the fridge and freezer drawers so you can move the refrigerator to its final location.

Do not remove the doors/drawer if you don't need to. If you do not need to remove the refrigerator doors, go to 'Leveling the Refrigerator' on page 14

If you need to remove the doors. continue below. Before removing the door/drawer, make sure you read the following items:

⚠ WARNING

Disconnect power to the refrigerator before removing the door or drawer.



- Be careful not to drop, damage or scratch the door / drawer while removing them
- Be careful not to injure yourself while removing the doors / drawer.
- Reattach the door/drawer properly to avoid:
- Moisture from air leakage.
- Uneven door alignment.
- Wasting energy due to improper door seal.


↑ WARNING

Disassembling the refrigerator doors


Be careful not to drop and scratch the doors while removing them.

: With the door opened

 Remove 3 screws holding down the TOP TABLE (1) and separate the connected wires.



 Disconnect two connectors (2) on the left side door. To remove the water coupler from the hinge, twist and pull it from the hinge.
 Remove the water line (3) while pressing the marked part (4) of the water line coupler.



A CAUTION


If a red clip is on the coupler, you must remove it before removing the tube.

⚠ CAUTION


Keep the clips out of the reach of children and make sure that children do not play with them or put them into their mouths.

DA68-02601D-00.indb 11 14. 11. 24. 🖂 11:08

 Pull and remove the hinge lever (5). Remove the ground screw (6) attached to the upper left door hinges with a philips screwdriver (+). Remove the upper left and right door hinges (7).




4. Lift the door straight up to remove.



 Remove the screw (8) attached to the lower left and right door hinges with a philips screwdriver (+).

Remove the 2 hex head bolts (**9**) attached to the lower left and right door hinges with an allen wrench (3/16").


Remove the lower left and right door hinges (10).



REATTACHING THE REFRIGERATOR DOORS


To reattach the fridge doors after you have moved the fridge to its final location, assemble the parts in reverse order.

- The Water Line must be fully inserted into the center of the transparent coupler (Type A) or the Guide Lines (Type B) to prevent water leakage from the dispenser.
- 2. Insert the clip in the install pack, and then confirm that it holds the line firmly.




DISASSEMBLE THE FREEZER DRAWER

1. Take out the upper drawer by lifting it up.



2. Take out the lower basket (2) by lifting the basket up from the rail system.




English - 12

DA68-02601D-00.indb 12 14.11.24. □□ 11:08


A CAUTION

You can scratch the side of the bin if you twist it left or right when disassembling or re-assembling it.

3. Press the fixing hook of the rail system.



 Holding the top of the Freezer Drawer, pull it out all the way, and then remove it from the rail system.



⚠ CAUTION


Be careful not to scratch or dent the sliding rail by letting it strike the floor.

⚠ CAUTION

Make sure that you mount the freezer basket in the right position when removing / installing the freezer door. Failing to do so may result in the door not opening or closing properly.

A CAUTION

Putting too much food into the freezer drawers can prevent the freezer from closing completely and can cause frost build-up.



RE-ASSEMBLE THE FREEZER DRAWER

To reattach the drawer after you have moved the fridge to its final location, assemble the parts in reverse order.

DA68-02601D-00.indb 13 14.11.24. 🗆 11:08

LEVELING THE REFRIGERATOR

Make sure the refrigerator is level so that you can make final adjustments.

Use a level to test if the refrigerator is level both side to side and back to front.


If the refrigerator is not level, you will not be able to get the doors perfectly even, which may cause moisture condensation and increased energy bills. Below is an example of how to level the refrigerator if the left side of the refrigerator is lower than the right side.

How to adjust the level

- Open the freezer drawer and remove the lower basket.
- 2. Insert a flat-blade screwdriver (-) into a notch on the left control lever, and then turn it counter-clockwise to level the refrigerator.


 (You turn the lever clockwise to lower the

(You turn the lever clockwise to lower the refrigerator and counterclockwise to raise it.)



A CAUTION

Both control levers must be touching the floor to avoid possible personal injury or property damage because of tipping.



A CAUTION

The refrigerator on an uneven floor may tilt. To prevent this, adjust the leg so that it contacts the floor.



If the right side is lower, perform the same procedure, but with the right control lever.




It is difficult to remove the cover leg front from the refrigerator, so we do not recommend making small adjustments with the control lever.

Instead, refer to the next page for the best way to make minor adjustments to the doors.

MAKING MINOR ADJUSTMENTS BETWEEN DOORS

Remember, a leveled refrigerator is necessary for getting the doors perfectly even.

If you need help, review the previous section on leveling the refrigerator.






The left door is fixed.

To make minor adjustments between doors, adjust only the right door.

- 1. Pull out the freezer drawer (1) to reveal the lower hinge (2).
- Insert the supplied allen wrench (5/32" (4 mm))
 (3) into the shaft (4) of the lower hinge.
- 3. Adjust the height by turning the hex wrench
 (3) clockwise (pown) or counter clockwise (pown).






When you turn the hex wrench counter-clockwise (), the door will move up.

English - 14

DA68-02601D-00.indb 14 14.11.24. □□ 11:08

 After adjusting the doors, insert the supplied fastener (6) using a pliers (5) in the gap between the hinge-grommet (7) and the lower hinge (8).

The number of fasteners you'll need to insert depends on the gap.





2 fastener are enclosed with the refrigerator.

The thickness of each fastener is 0.04".

⚠ WARNING

- Children should be supervised to ensure that they do not play with the fastener.
- There is a risk of death from suffocation if a child swallows the fastener.

Pay special attention to children because it can be dangerous.

Keep the fastener out of reach of children.

INSTALLING THE WATER DISPENSER LINE

A water dispenser with a filter is one of the helpful features on your new refrigerator.

To help promote better health, the water filter removes unwanted particles from your water. However, it does not sterilize the water or destroy microorganisms. You may need to purchase a water purifying system to do that.

The water line also connects to the ice maker. For the ice maker to operate properly, water pressure of 20 \sim 125 psi (138 \sim 862 kPa) is required.

If the refrigerator is installed in an area with low water pressure (below 20 psi), you can install a booster pump to compensate for the low pressure. After you have connected the water line, make sure the water storage tank inside the refrigerator is properly filled.

To do this, press the water dispenser lever until the water runs from the water outlet.



Water line installation kits are available at extra cost from your dealer.

We recommend using a water line installation kit that contains copper tubing and a $\frac{1}{4}$ " compression nut.


Connecting to the water supply line

1. First, shut off the main water supply.




SETTING UP

2. Locate the nearest cold water drinking line and install the pipe clamp and shut off valve.



Connect the water line installation kit to the shut off valve.




DA68-02601D-00.indb 15 14, 11, 24, □□ 11:08

Connecting the water supply line to the refrigerator

There are several items that you need to purchase to complete this connection.

You may find these items sold as a kit at your local hardware store.

Use Copper Tubing	Use Plastic Tubing
 ¼" copper tubing 	¼" plastic tubing
 ¼" compression nut 	→ Molded end (Bulb)
(1pc)	¼" compression nut
Ferrule (2pc)	(1pc)



- 1. Connect the household water line to the assembled compression fitting.
- If you are using copper tubing, slip the compression nut (B) (not supplied) and ferrule (not supplied) on the copper tubing (not supplied) as shown.
- If you are using plastic tubing (B), insert the molded end (Bulb) of the plastic tubing (B) into the compression fitting.

A CAUTION

Do not use without the molded end (Bulb) of the plastic tubing ($\bf B$).

- 2. Tighten the compression nut (**B**) onto the compression fitting.
 - Do not over-tighten the compression nut (${f B}$) .
- Turn the water on and check for any leakage. If you find water drops or leakage in the connection areas, turn off the main water supply. Check the connections and, if necessary, tighten.
- Flush 1 gallon of water through the filter before drinking or using the water from the refrigerator. (Flush approximately 6 minutes.)

To flush, press a large glass or cup against the water dispenser lever.

Fill the glass, empty it into the kitchen sink after it is filled, and then repeat.

- 5. After you turn on the refrigerator, let the ice maker make ice for 1 to 2 days.
 - Over that period of time, throw out the first 1 or 2 buckets of ice the freezer makes to ensure all impurities have been removed from the water line.



Only connect the water line to a drinkable water source.

If you have to repair or disassemble the water line, cut off 1/4" of the plastic tubing to make sure you get a snug, leak-free connection.



You can test the water line quickly using a paper cup. Under normal conditions, the water dispenser can fill a 5.75 oz. (170 cc) cup in about 10 seconds.

DA68-02601D-00.indb 16 14. 11. 24. 🖂 11:08

COMPLETING THE SET UP

Now that you have your new refrigerator installed in place, you are ready to set up and enjoy the features and functions of the appliance. By completing the following steps, your refrigerator should be fully operational.

- Make sure your refrigerator is in an appropriate location with reasonable clearance between it and the wall. Refer to installation instructions in this manual.
- Once the refrigerator is plugged in, make sure the interior light comes on when you open the doors.
- Set the Temperature control to the coldest temperature and wait for an hour.
 The freezer will get slightly chilled and the motor will run smoothly.
 Reset the refrigerator and freezer to the temperatures you want.
- After you plug the refrigerator in, it will take a few hours to reach the appropriate temperature.

You can store food and drinks in the refrigerator after the temperature is sufficiently cool.




If condensation or water drops appear on both sides of the fridge door's central part, turn the Energy Saver mode off after removing the condensation. (See the explanation of the Energy Saver button in "Using the Control Panel" on page 18.)

DA68-02601D-00.indb 17 14.11.24. □□11:08

Operating your French Door Refrigerator

USING THE CONTROL PANEL

RF26J*



(1) Freezer / Power Freeze (3sec)

The Freezer button serves two purposes:

- To set the Freezer to your desired temperature.
- To turn the Power Freeze function on and off.
- 1. To set the Freezer temperature, touch the Freezer button.

You can set the temperature between 5 °F (-15 °C) and -8 °F (-23 °C).



DA68-02601D-00.indb 18

2. Power Freeze function

Touch and hold this button for 3 seconds to decrease the time needed to freeze products in the Freezer.

It can be helpful if you need to quickly freeze easily spoiled items or if the temperature in the freezer has warmed dramatically.

(For example, if the door was left open.) When you use this function, the energy consumption of the refrigerator will increase. Remember to turn it off when you don't need it and return the freezer to your original temperature setting.

If you need to freeze a large amount of food, activate the Power Freeze function at least 24 hours before you put the food into the freezer.

(2) Alarm / Filter Reset (3sec)

The Alarm button serves two purposes:

- To turn the door open alarm on and off
- To reset the water filter life indicator.

1. Door Alarm Function

If the door alarm is set to On, an alarm beeps if any refrigerator door is left open for more than three minutes.

The beeping stops when you close the door. The door alarm function is pre-set to On in the factory.

You can turn it off by pressing and then releasing the Alarm button.

You can turn it back on in the same fashion. The icon lights up when the function is on. When the Door Alarm function is on and the alarm sound is triggered, the Door Alarm Icon will blink while the alarm sounds.



2. Water Filter Life Indicator Function
After you replace the water filter, touch and hold
this button for 3 seconds to reset the water filter

When you reset the water filter life indicator, the Filter icon on the panel turns Off.

The Filter icon will turn red to let you know it is time to change the water filter after six months (about 300 gallons).

Some areas have large amounts of lime in their water, which causes the water filter to clog more quickly.

If this is the case in your area, you will have to change the filter more frequently than every six months.

(3) Energy Saver

Touching this button turns Energy Saver mode on and off.

When you turn Energy Saver on, the Energy Saver icon lights.



Turn Energy Saver off and the icon goes off.
The Energy Saver function automatically turns on when power is supplied to the refrigerator.
If condensation or water drops appear on the doors, turn the Energy Saver mode off.

14. 11. 24. 🔲 11:08

(4) Fridge / Power Cool (3sec)

The Fridge button serves two purposes:

- To set the Fridge to your desired temperature.
- To turn the Power Cool function on and off.
- To set the Fridge temperature, press the Fridge button.

You can set the temperature between 44 °F (7 °C) and 34 °F (1 °C).



2. Power Cool function

Touch and hold this button for 3 seconds to decrease the time needed to cool products in the Refrigerator.

It can be helpful if you need to quickly cool easily spoiled items or if the temperature in the fridge has warmed dramatically.

(for example, if the door was left open)

(5) Lighting / °C↔°F (3sec)

The Lighting button serves two purposes:

- To turn the dispenser light on and off
- To switch the temperature units between °C and °F.

1. Light Function

Touching the Lighting button turns on the Dispenser LED lamp in continuous mode so that it stays on continuously.

The button also lights up.



If you want the Dispenser lamp to come on only when some one uses the dispenser, press the Lighting button to turn the continuous mode off.

To switch the temperature units between °C and °F.

Touch and hold this button for 3 seconds to select the temperature display you want. Each time you press and hold the button, the °C and °F temperature modes alternate and the °C or °F icon lights up, indicating your selection.

(6) Ice Maker Off

If you don't want to make more ice, touch the lce Maker Off button.

The icon will light up and the Ice-Maker stops making ice.

We recommend you to stop ice making if the following occur:



- There is enough ice in the ice bucket.
- You want to save water and energy.
- Water is not being supplied to the refrigerator.

If the ice maker function is ON, and the water Line is not connected, there will be a water valve noise from the back of the unit. Press the Ice Maker Off (Control Lock (3sec)) button for less than 3 seconds until the Ice Off Indicator () illuminates.

(7) Water



Touch this button to dispense water.

This mode can not be used with the Ice Type mode simultaneously.

Water mode shuts off when you touch the Cubed / Crushed Ice button.

To save electricity, the Panel Display turns off automatically under the following conditions: When no button has been pressed, when no doors are open, or when no Dispenser Lever has been pushed.

However, the icon indicating your cubed or crushed ice selection, will stay on.

When you press a button, open a door, or push a Dispenser Lever, the Panel Display will turn on again.

Except for the Energy Saver, Water, and Cubed / Crushed Ice buttons, all function buttons will become operational after you remove your finger from the button you are currently pressing.

DA68-02601D-00.indb 19 14. 11. 24. □□ 11:08

(8) Filter

Water filter usage

This icon lights up when you need to change the filter, usually after the refrigerator has dispensed about 300 gallons of water (after about 6 months). After you install the new water filter, reset the filter indicator by touching and holding the Hold 3sec for Filter Reset button for 3 seconds.



- If water is not dispensing or dispensing slowly, you need to replace the water filter because the water filter is clogged.
- Some areas have large amounts of lime in their water, which causes the water filter to clog more quickly.

(9) Ice Type



Cubed

Touch this button to select your desired ice type. Cubed and crushed ice modes alternate when you press the button.



This mode can not be used with the Water mode simultaneously.

Crushed

Ice Maker Off / Control Lock (3sec)

The Ice Maker Off button serves two purposes:

- To turn the Ice maker on and off
- To turn the Control Lock Function on and off.
- 1. Ice Off Function

If you don't want to make more ice, press the Ice Maker Off button.



2. Control Lock Function

Touch and hold this button for 3 seconds to lock the display and the dispenser buttons so the buttons can not be used.

When Control Lock is on, the refrigerator does not dispense ice or water, even if the Dispenser Lever is pressed.

The Control Lock icon lights up to indicate you've activated the Control Lock function. Press 3 seconds to unlock.

Cooling Off Mode



Cooling Off mode (also called Shop mode). is designed for use by retailers when they are displaying refrigerators on the shop floor. In Cooling Off mode, the refrigerator's fan motor and lights work normally, but the compressors do not run, and the refrigerator and freezer do not aet cold.



To start Cooling Off mode, touch and hold the Freezer, Alarm and Fridge buttons for 5 seconds during normal operation.



The refrigerator chime sounds and the temperature display flashes OFF.

To cancel Cooling Off mode, touch and hold the Freezer, Alarm and Fridge buttons again for 5 seconds.

DA68-02601D-00.indb 20 14. 11. 24. 🔲 11:08

CHANGING THE WATER FILTER

⚠ WARNING

To reduce risk of water damage to your property DO NOT use generic brands of water filters in your SAMSUNG Refrigerator.

USE ONLY SAMSUNG BRAND WATER FILTERS. SAMSUNG is not legally responsible for any damage, including, but not limited to, property damage caused by water leakage from the use of a generic water filter.




SAMSUNG Refrigerators are designed to work ONLY WITH SAMSUNG Water Filters.

The Filter light turns red to let you know when it is time to change your water filter cartridge.

To give you time to get a new filter, the red light comes on just before the capacity of the current filter runs out.


Changing the filter on time provides you with the freshest, cleanest water from your refrigerator.

- 1. Shut off the water supply. Then, turn the water filter (1) about 1/4 turn, counter-clockwise.
- 2. Pull the water filter (1) from the case filter (2).






- To change the water filter more easily, shut off the water supply valve.
- Sometimes, it is hard to disassemble the water filter because impurities in the water cause it to stick. If you are having difficulties, grip the water filter firmly and pull it hard.
- When you pull the water filter, a little water can leak from the opening. This is normal.
 To minimize the water leaks, keep the filter cartridge horizontal when you pull it.
- To prevent overflow, empty the water filter tray (3) and dry around the filter case (2).




3. Insert the new filter into the filter case (4).



4. Push the filter, and then turn it clockwise until it locks.



 If you have trouble inserting the water filter because of high water pressure, shut off the water supply valve.



- The locked symbol should be lined up with the indicator line.
- If you turned off the water supply, turn it back on.



For a replacement water filter, visit your local home Improvement center or visit Samsung's parts distributor on line at: http://www.samsungparts.com

Be sure the replacement water filter has the SAMSUNG logo on the box and on the water filter.

DA68-02601D-00.indb 21 14.11.24. □□ 11:08

Removing any residual matter inside the water supply line after installing the water filter.

- 1. Turn ON the the water supply if you turned it off when you installed the water filter.
- Run water through the dispenser until the water runs clear (approx. 6 to 7 minutes).
 This will clean the water supply system and remove air from the lines.
- Additional flushing may be required in some households.
- Open the Refrigerator door and make sure there are no water leaks coming from the water filter.





Be sure to flush the dispenser thoroughly, otherwise water may drip from the dispenser.

This means that there is still air in the line.

Reverse Osmosis Water Supply IMPORTANT:

The pressure of the water supply coming out of a reverse osmosis system going to the water inlet valve of the refrigerator needs to be between 35 and 120 psi. (241 and 827 kPa)

If a reverse osmosis water filtration system is connected to your cold water supply, the water

If a reverse osmosis water filtration system is connected to your cold water supply, the water pressure to the reverse osmosis system needs to be a minimum of 40 to 60 psi. (276 to 414 kPa) If the water pressure to the reverse osmosis system is less than 40 to 60 psi (276 to 414 kPa):

- Check if the sediment filter in the reverse osmosis system is blocked.
 Replace the filter if necessary.
- Allow the storage tank on the reverse osmosis system to refill after heavy usage.
- If your refrigerator has a water filter, it may further reduce the water pressure when used in conjunction with a reverse osmosis system. Remove the water filter.

If you have questions about your water pressure, call a licensed, qualified plumber.

CONTROLLING THE TEMPERATURE

Basic temperature of Freezer and fridge compartments

The basic and recommended temperatures of the Freezer and Fridge compartments are 0 °F and 37 °F (or -18 °C and 3 °C) respectively. If the temperature of the Freezer and Fridge compartments are too high or low, adjust the temperature manually.

Controlling the Freezer temperature

RF26J7500SR



The Freezer temperature can be set between -8 °F and 5 °F (or between -23 °C and -15 °C) to suit your particular needs.

Press the Freezer button repeatedly until the desired temperature is shown in the temperature display.

The temperature will change by 1 °F (or 1 °C) with each press. See below.

Fahrenheit: 0 °F
$$\rightarrow$$
 -1 °F \rightarrow -2 °F \rightarrow -3 °F \rightarrow -4 °F \rightarrow -5 °F \rightarrow -6 °F \rightarrow -7 °F \rightarrow -8 °F \rightarrow 5 °F \rightarrow 4 °F \rightarrow 3 °F \rightarrow 2 °F \rightarrow 1 °F \rightarrow 0 °F.

Centigrade: -18 °C \rightarrow -19 °C \rightarrow -20 °C \rightarrow -21 °C \rightarrow -22 °C \rightarrow -23 °C \rightarrow -15 °C \rightarrow -16 °C \rightarrow -17 °C \rightarrow -18 °C.

Keep in mind that foods such as ice cream may/ melt at 4 $^{\circ}$ F (or -15.5 $^{\circ}$ C).

The temperature display will move sequentially from -8 °F to 5 °F (or from -23 °C to -15 °C).

Controlling the fridge temperature

RF26J7500SR



The fridge temperature can be set between 34 °F and 44 °F (or between 1 °C and 7 °C) to suit your particular needs.

Press the Fridge button repeatedly until the desired temperature is shown in the temperature display. The temperature will change by 1 °F (or 1 °C) with each press. See below.

Fahrenheit: $37 \degree F \rightarrow 36 \degree F \rightarrow 35 \degree F \rightarrow 34 \degree F \rightarrow 44 \degree F \rightarrow 43 \degree F \rightarrow 42 \degree F \rightarrow 41 \degree F \rightarrow 40 \degree F \rightarrow 39 \degree F \rightarrow 38 \degree F \rightarrow 37 \degree F.$ Centigrade: $3 \degree C \rightarrow 2 \degree C \rightarrow 1 \degree C \rightarrow 7 \degree C \rightarrow 6 \degree C$

The temperature control process for the Fridge works just like the Freezer process.

Press the Fridge button to set your desired

Press the Fridge button to set your desired temperature.

 \rightarrow 5 °C \rightarrow 4 °C \rightarrow 3 °C.

After a few seconds, the Fridge will begin adjusting towards the newly set temperature.

This will be reflected in the digital display.


DA68-02601D-00.indb 23 14. 11. 24. 🖂 11:08



- The temperature of the Freezer or Fridge may rise when you open the doors too frequently, or if a large amount of warm or hot food is placed inside.
- A rise in temperature may cause the digital display to blink.
 - Once the Freezer and Fridge temperature return to their normal set temperatures, the blinking will stop.
- If the blinking continues, you may need to "reset" the Refrigerator.
 - Try unplugging the appliance, wait for around 10 minutes and then plug the power cord back in
- If there is a communication error between the Display and Main Controller, the Convertible Display light may blink.
 - If the blinking continues for a long period of time, please contact a Samsung Electronics Service Center.

USING THE COLD WATER DISPENSER

Push the appropriate ice type button to select what you want dispensed.




Using the ice Dispenser

Place a glass underneath the ice dispenser and push gently against the dispenser lever with your glass. Make sure the glass is in line with the dispenser to prevent the ice from bouncing out.



- To select water, press the water button on the display, and then press the dispenser lever.
- To select Ice, press the ICE type button of your choice on the display, and then press the dispenser lever.
- If you have selected cubed ice, when you press the lever, the dispenser may dispense a small amount of crushed ice first
- If ice doesn't come out, pull out the ice bucket and press the test button located on the right side of ice maker.



- Do not press the test button continuously when the tray is filled with ice or water. Water may overflow or ice may jam the bucket.
- When you press the Test button, you will hear the refrigerator chime (ding-dong). When the chime sounds, release the Test button.
- The chime sounds automatically again to let you know the ice maker is working well.
- · Replace the ice bucket.

DA68-02601D-00.indb 24 14. 11. 24. □□ 11:08

Ice Making

To fill the ice bucket to maximum capacity after installation, follow these steps:

- 1. Allow your refrigerator to operate and cool down for 24 hours (or 1 full day).
- Waiting 24 hours will allow your ice maker to cool properly.
- 2. Dispense 4 to 6 ice cubes into a glass.
- 3. After 8, and then 16 hours, dispense a full glass of ice

A CAUTION

- To clean the ice bin/bucket, wash with a mild detergent, rinse well, and then dry it thoroughly.
 Do not use harsh or abrasive cleaners or solvents.
- When you select Cubed Ice after using the Crushed Ice mode, a small amount of residual crushed ice might be produced.

If There is a Power Failure

If a power failure occurs, ice cubes may melt, and then freeze together when the power comes back on, preventing the dispenser from working properly.

To prevent this problem, after a power failure, pull out the ice bucket and discard the residual ice or water.

After you dump the ice from the ice bucket, you should press the dispenser lever once with the 'Water' or 'Ice Type' function ON.

The ice maker will make new ice faster after you return the ice bucket to the refrigerator.







If you use all the ice at once, you must repeat Steps 2 and 3 under Ice Making. However, only wait 8 hours before dispensing the first 4 to 6 ice cubes. This will replenish the ice cubes and ensure maximum ice production.

Using the ice off Function

When you select the Ice Off mode, remove all ice cubes from the bucket.

If you leave the ice cubes in the bucket, the ice cubes may clump together, making it difficult to remove them.

To remove the ice bucket safely and avoid injury, hold the bottom of the bucket with one hand and the side of the bucket with the other.

Then, lift up on the ice bucket, and pull it straight out.

To put the ice bucket back in, push it firmly straight back.



If the ice bucket is not pushed firmly into place, ice in the bucket can melt.

If the bucket does not fit, turn the helix 90 degree (see the last illustration on the right, below) and try again.







⚠ CAUTION

 Use only the ice maker provided with the refrigerator. The water supply to this refrigerator must only be installed/connected by a suitably qualified person.

Connect to a potable water supply only.

• To operate the ice maker properly, water pressure of 20 ~ 125 psi is required.

DA68-02601D-00.indb 25 14. 11. 24. 🖂 11:08

Going on vacation...

If you are going on a long vacation or business trip and won't use the water or ice dispensers for a long time:

- Close the water valve. Otherwise, water leakage may occur.
- · Remove all food and ice in the ice bucket.
- · Unplug the refrigerator.
- Wipe excess moisture from inside and leave the doors open. Otherwise, odor and mold may develop.

Ice Maker Do's and Don'ts

- Do not put your fingers, hands or any other unsuitable objects in the chute or ice-maker bucket.
- It may result in personal injury or material damage.
- Never put your finger or any other objects in the dispenser opening.
- It may cause injury.
- Do not try to disassemble the ice maker.
- Do not wash or spray the ice bucket with water while it is in the refrigerator.
 Remove it to clean it.

A CAUTION

When you insert the Ice maker tray, be sure that the tray is well centered at the entrance. Otherwise, the tray may get stuck.

Water clouding phenomenon



All water provided to the refrigerator flows through the core filter which is an alkaline water filter.

In the filtering process, the pressure of the water that has flowed out of the filter is increased, and the water becomes saturated with oxygen and nitrogen. When this water flows out into the air, the pressure plummets and the oxygen and nitrogen get supersaturated, which results in gas bubbles.

The water may temporarily look misty or cloudy due to these oxygen bubbles. After a few seconds, the water will look clear.



Please wait 1 second before removing the cup after dispensing water to prevent spills.

Do not pull out the lever dispenser after dispensing ice or water.

It comes back automatically.


Ice is made in cubes.

When you select "Crushed", the ice maker grinds the ice cubes into crushed ice.

DA68-02601D-00.indb 26 14. 11. 24. □□ 11:08

PARTS AND FEATURES

Review the illustration below to become more familiar with the parts and features of your refrigerator.





When closing the door, make sure the Vertical Hinged Section is in the correct position to avoid scratching the other door.

If the Vertical Hinged Section is reversed, put it back to the right position and close the door. Moisture may appear at times on the Vertical Hinged Section.

The door handle may become loose over time.

If this happens, tighten the bolts found on the inside of the door.

If you close one door with too much force, the other door may open.



When the door opens, the interlock switch automatically turns off the auger motor in the ice maker for safety reasons.




When the interior or exterior LED lamp has gone out, please contact Samsung Customer Support.

DA68-02601D-00.indb 27 14. 11. 24. 🔲 11:08

USING THE COOL SELECT PANTRY™

The Cool Select Pantry™ is a full-width drawer with adjustable temperature control.

This pantry can be used for large party trays, deli items, pizza, beverages, or miscellaneous items. There is a temperature control which can adjust the amount of cold air allowed into the pantry. The control is located on the right side of the pantry.



- The Pantry has three modes: The Fresh mode, Chilled mode, and Deli mode.
 - Fresh mode is the default.
 - Press the Temp button repeatedly until the mode you want is lit.
 - Once you select a mode, the temperature will change to match the mode you selected.
- The Pantry temperature may change depending on the number of items inside and where they are located, the ambient temperature, and how often the door is opened.

The Pantry Selection Button

- When you select "Deli", the temperature of the pantry will be kept around 41 °F (or 5 °C).
 This feature helps keep food fresh for a long time
- When you select "Fresh", the temperature of the pantry will be kept around 38 °F (or 3 °C). This feature helps keep food fresh for a longer time.
- When you select "Chilled", the temperature of the pantry will be kept around 34 °F (or 1 °C). This feature also helps keep meat or fish fresh for a longer time.

The table below lists the Pantry modes and the kinds of foods that can be stored safely for each mode.



Deli	Fresh	Chilled
Pineapple	• cucumbers	• steaks
• lemon	• apples	hard cheeses
 avocado 	• oranges	• cold cuts
• potato	• grapes	• bacon
	zucchinis	hot dogs
	• corn	



Fruits and vegetables may be damaged if you set the Pantry to the Chilled mode. Do not store lettuce or other leafy produce in this pantry.

A CAUTION

Do not store glass bottles in the Cool Select Pantry.


If they are freeze, they can break and cause personal injury.

English - 28

DA68-02601D-00.indb 28 14.11.24. □□ 11:08

REMOVING THE REFRIGERATOR ACCESSORIES

- 1. Door Bins
- Door Bins (1)
- **To remove**: Simply lift the bin up and pull straight out.
- **To relocate**: Slide it in above the desired location and push down until it stops.
- Door Bins (2)
- To remove: Take the right side of the bin out by lifting it at an angle along the guide, and then take the left side out by pulling it from the door.
- **To relocate**: Slide it into the original location and push down until it sticks.





Injury may occur if the door bins are not firmly assembled.


Do not allow children to play with the bins. Sharp corners of the bins may cause injury.

A CAUTION

Do not adjust a bin full of food. Remove the food first.

To remove dust from the bins: Remove the guard and wash the bin in water.

- : 2. Tempered Glass shelves
 - To remove: Tilt up the front of the shelf in the direction shown (1) and lift it up vertically (2).
 Pull the shelf out.
 - To relocate: Tilt the front of the shelf up and guide the shelf hooks into the slots at a desired height. Then lower the front of the shelf so that the hooks can drop into the slots.



A CAUTION


The Tempered Glass shelves are heavy. Use special care when removing them.

A CAUTION

After sliding the foldable shelf in and folding it, the Shelf Front can be removed for your convenience. If you use the self without removing the Shelf Front, be aware the Shelf Front can separate from the shelf.

DA68-02601D-00.indb 29 14. 11. 24. □□ 11:08

3. Vegetable & Fruit Drawers




• Door Bins


Before removing the drawer, please remove door bins first as below.

To remove

• Simply lift the bin up and pull straight out.



 Tilt up the front of the drawer and pull straight out, and pull out the drawer after moving slightly in the direction of the arrow.



To re-install

- Insert the drawer into the frame rails and push back into place.
- Slide bin in above the desired location and push down until it stops.

A CAUTION

The drawers need to be removed before the glass shelf above them can be lifted out.

- 4. Cool Select Pantry PLUS
- To remove the pantry: Pull the pantry out to full extension. Tilt up the front side of the pantry and pull straight out.
- To relocate the pantry: Push the rails to the back of the refrigerator. Place the drawer onto the rails and slide the pantry back until it is in place.



Using the doors

Ensure that the doors close all the way and are securely sealed.

When the refrigerator door is only partially open, it will automatically close.


But, the door will stay open when opened more than the auto close range and you must close it manually.

DA68-02601D-00.indb 30 14. 11. 24. □□ 11:09

REMOVING THE FREEZER ACCESSORIES


- 1. Super Extended Drawer
- To remove: Pull the drawer out to full extension. Tilt up the rear of the drawer and lift straight out.
- To relocate: Place the drawer onto the rails
 (4) by tilting it up.

Lower the drawer into place until it is horizontal and slide the drawer (3) in.



2. Freezer Drawer

- To remove the freezer drawer: Pull the freezer drawer out fully. Tilt up the rear of the bin and lift it out to remove.
- **To relocate the freezer drawer**: Place the bin into the rail assembly.



A CAUTION

You can scratch the side of the bin if you twist it left or right when disassembling or re-assembling it.

A CAUTION

Do not allow babies or children to climb into the freezer drawer.

They could damage the refrigerator and seriously injure themselves.

Do not sit on the freezer door.

The door may break.

A CAUTION

Do not remove the divider.

⚠ WARNING

If trapped inside, children may be injured or suffocate to death.

DA68-02601D-00.indb 31 14. 11. 24. □□ 11:09


CLEANING THE REFRIGERATOR

Caring for your Samsung French Door Refrigerator prolongs the life of your appliance and helps keep the refrigerator free of odor and germs.

Cleaning the Interior

Clean the inside walls and accessories with a mild detergent and then wipe dry with a soft cloth. You can remove the drawers and shelves for a more thorough cleaning.

Just make sure to dry drawers and shelves before putting them back into place.



Cleaning the Exterior

Wipe the control panel and digital display with a damp, clean, soft cloth.

Do not spray water directly on the surface of the refrigerator.

The doors, handles, and cabinet surfaces should be cleaned with a mild detergent and then wiped dry with a soft cloth.

To keep your appliance looking its best, polish the exterior once or twice a year.



A CAUTION

Do not spray water directly on the refrigerator. Use a clean, damp cloth to clean.

↑ CAUTION

Do not use benzene, thinner, or Clorox for cleaning.

They may damage the surface of the appliance and may cause a fire.

↑ CAUTION

You can erase the printed letters on the display if you apply stainless cleaner directly to the area where the letters are printed.



Cleaning the Ice / Water Dispenser

Wipe the Ice / Water Dispenser with a clean and soft cloth.



⚠ CAUTION

As you use the dispenser's crushed ice selection, some residual ice chips may start to collect in the ice chute.

To prevent that residual ice from melting and running out of the chute, you should clean out the residual ice when you see it start to collect in the ice chute.


DA68-02601D-00.indb 32 14.11.24. □□ 11:09

14. 11. 24. 🔲 11:09

Cleaning the Rubber door seals

If the rubber door seals are dirty, the doors may not close properly, and the refrigerator will not operate efficiently. Keep the door seals free of dust or stains by cleaning the doors with a mild detergent and damp cloth.

Wipe dry with a clean, soft cloth.



A CAUTION

Do not clean the refrigerator with benzene, thinner, or car detergent.

These substances could cause a fire.

Cleaning the rear side of the refrigerator

To keep cords and exposed parts free of dust and dirt accumulation, vacuum the rear side of the appliance once or twice a year.



A CAUTION

Do not remove the back cover (**1**). You could suffer an electric shock.

DA68-02601D-00.indb 33

FOOD STORAGE TIPS

Foods	Refrigerator	Freezer	Storage Tips	
DAIRY PRODUCTS				
Butter	2-3 Weeks	6-9 Months	Wrap or cover tightly.	
Milk	1-2 Weeks	Not recommended	Check date code. Most milk and similar products are sold in date-coded cartons that indicate a products's peak freshness. Re-seal with cap or wrap tightly. Do not return unused portions to original container.	
Cream Cheese, cheese food, and cheese spread	2-4 Weeks	Not recommended		
Hard Cheese (unopened)	3-4 Months	6 Months	Check date code. Keep all cheese tightly packed in moisture proof wrap	
Hard Cheese (opened)	2 Months	Not recommended	In moisture proof wrap	
Cottage Cheese	10-15 Days	Not recommended		
Cream	7-10 Days	2 Months	Check date code. Most yogurt, creams, and similar products are sold in date-coded cartons	
Sour Cream	2 Weeks	Not recommended	that indicate a product's peak freshness. Re-sea	
Cream Dips (opened)	1 Week	Not recommended	or cover tightly. Do not return unused portions to original container.	
Yogurt	10-14 Days	Not recommended	Check date code. Keep covered.	
Frozen Yogurt	na	2 Months	Officer date code. Neep covered.	
EGGS				
Eggs (uncooked)	3-4 Weeks	Not recommended	Check date code. Store eggs in coldest part of refrigerator and in their original container.	
Eggs (cooked)	1 Week	Not recommended	Store in covered container	
Leftover egg dishes	3-4 Days	Not recommended	Store in covered container	
FRESH FRUITS				
Apples	1 Month	Not recommended		
Bananas	2-4 Days	Not recommended		
Peaches, Melons, Pears, Avocados	3-5 Days	Not recommended	If storing in refrigerator, do not wash fruit before	
Berries and Cherries	2-3 Days	12 Months	storing. Store in moisture resistant bags or	
Apricots	3-5 Days	Not recommended	containers. Wrap cut fruits. Some fruits darken when refrigerated.	
Grapes	2-5 Days	na		
Pineapple (un-cut)	2-3 Days	Not recommended		
Pineapple (cut)	5-7 Days	6-12 Months		
Citrus	1-2 Weeks	Not recommended	Store uncovered.	
Juice	6 Days	Not recommended	Check date code and re-seal in original containe Do not return unused portions to original container.	
Frozen Juice	Thawing only	12 Months	Check date code. Do not re-freeze.	
FISH AND SHELLFISH	'	•		
Fish				
Fatty Fish (mackerel, trout, salmon)	1-2 Days	2-3 Months	Keep in original wrapper and store in coldest part of refrigerator. Package in vapor-proof and	
Lean Fish (cod, flounder, etc)	1-2 Days	6 Months	moisture proof wrap for freezer. Freeze at 0 ° -18 °C). Thaw in refrigerator or check date c	
Frozen or Breaded	na	3 Months	Freeze in original packaging.	

Foods	Refrigerator	Freezer	Storage Tips		
Shellfish	Shellfish				
Shrimp (uncooked)	1-2 Days	12 Months			
Crab	3-5 Days	10 Months	To freeze, package in vapor-proof and moisture- proof container.		
Cooked Fish or Shellfish	2-3 Days	3 Months	proof containor.		
MEAT					
Fresh, Uncooked					
Chops	2-4 Days	6-12 Months			
Ground	1 Day	3-4 Months			
Roast	2-4 Days	6-12 Months	Check date code for use. Store in coldest part of refrigerator in original packaging. Package in		
Bacon	1-2 Weeks	1-2 Months	moisture-proof and vapor-proof container for		
Sausage	1-2 Days	1-2 Months	freezing. Recommended refrigerator temperature		
Steak	2-4 Days	6-9 Months	33 °F to 36 °F (or 1 °C to 2 °C) and freezer temperature 0 °F to 2 °F (or -18 °C to -16 °C)		
Poultry	1 Day	12 Months			
Lunch meat	3-5 Days	1 Month			
Cooked					
Meat	2-3 Days	2-3 Months	Check date code for use. Store in coldest part		
Poultry	2-3 Days	4-5 Months	of refrigerator in original packaging. Package in moisture-proof and vapor-proof container for		
Ham	1-2 weeks	1-2 Months	freezing.		

Sources:

American Meat Institute Foundation. 1994. Yellow pages: answers to predictable questions consumers ask about meat and poultry. American Meat Institute Food Marketing Institute. 1999. The food keeper. Food Marketing Institute, Washington, D.C. Freeland-Graves, J.H. and G.C. Peckham. 1996. Foundations of food preparation, 6th ed. Prentice-Hall, Inc. Englewood Cliffs, NJ. Hillers, V.N. 1993. Storing foods at home. Washington State University Cooperative Extension, Pullman, WA. Publ. EB 1205. National Restaurant Association. 2001. Be cool-chill out! Refrigerate promptly. National Restaurant Association Education Foundation1/4s International Food Safety Council, Washington, D.C. USDA. 1997. Basics for handling food safely. U.S. Department of Agriculture, Food Safety and Inspection Service, Washington, D.C.

Troubleshooting

PROBLEM SOLUTION				
The refrigerator does not work at all or it does not chill sufficiently.	 Check if the power plug is properly connected. Check if the set temperature on the digital display is warmer than the freezer or fridge inner temperature. If it is, set the refrigerator colder. Is the refrigerator in direct sunlight or located near a heat source? If so, it may not be able to cool sufficiently. Install it in a location that is out of direct sunlight and not near a heat source. Is the back of the refrigerator too close to the wall, preventing proper ventilation? If so, it may not be able to cool sufficiently. Keep it an appropriate distance from the wall. Is there too much food inside so that the food is blocking the outlet vent? To keep the refrigerator at a suitable temperature, do not fill the refrigerator with too much food. 			
The food in the fridge is frozen.	Check if the set temperature on the digital display is too low. Try setting the refrigerator to a warmer temperature. Is the temperature in the room too low? Set the refrigerator warmer. Did you store the food which is juicy in the coldest part of the refrigerator? Try moving those items to the other shelves in the fridge instead of keeping them in the colder areas or bins.			
You hear unusual noise or sounds.	Check if the refrigerator is level and stable. Is the back of the refrigerator too close to the wall, preventing proper ventilation? Try moving the back of the refrigerator at least 2 inches from the wall. Was anything dropped behind or under the refrigerator? If you hear a "ticking" sound from inside the refrigerator, this is normal. It occurs because various parts contract or expand in response to temperature changes in the refrigerator interior. If it sounds as if something is hitting something else inside the refrigerator, this is normal. The sound is caused by the compressor operating at high capacity.			
The cabinet-door sealing area of the appliance is hot and condensation is occurring.	Some heat is normal as anti-condensators are installed in the vertical hinged section of the refrigerator to prevent condensation. Is the refrigerator door ajar? Condensation can occur when you leave the door open for a long time.			
Ice Maker is not producing ice.	It may take longer to make ice if it is not sufficiently cool, such as when first installed. Is the water line connected and the shut-off valve opened? Did you manually stop the ice making function? Check if the filter is properly installed. If it is not properly installed, the ice making function may not work.			
You can hear water bubbling in the refrigerator.	This is normal. The bubbling comes from refrigerant circulating through the refrigerator.			
There is a bad smell in the refrigerator.	Check for spoiled food. Foods with strong odors (for example, fish) should be tightly covered. Clean out your freezer periodically and throw away any spoiled or suspicious food.			
Frost forms on the walls of the freezer.	Is the air vent blocked? Remove any obstructions so air can circulate freely. Allow sufficient space between the stored foods for efficient air circulation. Is the freezer drawer closed properly?			

PROBLEM	SOLUTION
Water dispenser is not functioning.	 Is the water line connected and the shut-off valve opened? Has the water supply line tubing been crushed or kinked? Make sure the tubing is free and clear of any obstruction. Is the water tank frozen because the fridge temperature is too low? Try selecting a warmer setting on the Digital display. Check if the filter is properly installed. If it is not properly installed, the water dispenser may not work
Auto close system does not work with the freezer door.	Is there an imbalance between the right and left parts of the door? Open and close the door smoothly 1~2 times. After you do this, the auto close system usually works properly again. Try opening the door smoothly to avoid unbalancing the right and the left part of the door.
Condensation or water drops forms on both sides of fridge door's central part.	Condensation or water drops may form if the humidity is too high while the refrigerator is operating. If condensation or water drops appears on both sides of fridge door's central part, turn the Energy Saver mode off after removing the condensation. (See the explanation of the Energy Saver button in "Using the Control Panel" on page 18.)

English - 37

Warranty (USA)

WARRANTY ON SAMSUNG REFRIGERATOR

LIMITED WARRANTY TO ORIGINAL PURCHASER

This Samsung brand product, as supplied and distributed by Samsung Electronics America, Inc. (Samsung) and delivered new, in the original carton to the original consumer purchaser, is warranted by Samsung against manufacturing defects in materials and workmanship for a limited warranty period of:

One (1) year Parts and Labor on Refrigerator

Five (5) years Parts and Labor on sealed Refrigeration system only*

Ten (10) years Parts and Five (5) years Labor on Digital Inverter Compressor

(*Compressor, evaporator, condenser, drier, connecting tubing)

This limited warranty begins on the original date of purchase, and is valid only on products purchased and used in the United States. To receive warranty service, the purchaser must contact Samsung for problem determination and service procedures. Warranty service can only be performed by a Samsung authorized service center. The original dated bill of sale must be presented upon request as proof of purchase to Samsung or Samsung authorized service center.

Samsung will repair or replace any part found to be defective, at our option and at no charge as stipulated herein, with new or reconditioned parts during the limited warranty period specified above. All replaced parts and products become the property of Samsung and must be returned to Samsung. Replacement parts and products assume the remaining original warranty, or ninety (90) days, whichever is longer.

In-home service will be provided during the warranty labor period subject to availability within the contiguous United States. In-home service is not available in all areas. To receive in-home service, the product must be unobstructed and accessible from floor level to service personnel. If during in-home service repair cannot be completed, it may be necessary to remove, repair and return the product. If in-home service is unavailable, Samsung may elect, at our option, to provide for transportation of our choice to and from a Samsung authorized service center. Otherwise, transportation to and from the Samsung authorized service center is the responsibility of the purchaser.

This limited warranty covers manufacturing defects in materials and workmanship encountered in normal, noncommercial use of this product, and shall not apply to the following, including, but not limited to: damage which occurs in shipment; delivery and installation; applications and uses for which this product was not intended; altered product or serial numbers; cosmetic damage or exterior finish; accidents, abuse, neglect, fire, water, lightning or other acts of nature; use of products, equipment, systems, utilities, services, parts, supplies, accessories, applications, installations, repairs, external plumbing and leaks, external wiring, circuit breakers, fuses or connectors not supplied and authorized by Samsung, or which damage this product or result in service problems; incorrect electrical line voltage, fluctuations and surges; customer adjustments and failure to follow operating instructions, cleaning, maintenance and environmental instructions that are covered and prescribed in the instruction book; loss of food due to spoilage; consumable items including filters and light.

THERE ARE NO EXPRESS WARRANTIES OTHER THAN THOSE LISTED AND DESCRIBED ABOVE, AND NO WARRANTIES WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. SHALL APPLY AFTER THE EXPRESS WARRANTY PERIODS STATED ABOVE. AND NO OTHER EXPRESS WARRANTY OR GUARANTY GIVEN BY ANY PERSON, FIRM OR CORPORATION WITH RESPECT TO THIS PRODUCT SHALL BE BINDING ON SAMSUNG. SAMSUNG SHALL NOT BE LIABLE FOR LOSS OF REVENUE OR PROFITS. FAILURE TO REALIZE SAVINGS OR OTHER BENEFITS, OR ANY OTHER SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES CAUSED BY THE USE, MISUSE OR INABILITY TO USE THIS PRODUCT, REGARDLESS OF THE LEGAL THEORY ON WHICH THE CLAIM IS BASED, AND EVEN IF SAMSUNG HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. NOR SHALL RECOVERY OF ANY KIND AGAINST SAMSUNG BE GREATER IN AMOUNT THAN THE PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT SOLD BY SAMSUNG AND CAUSING THE ALLEGED DAMAGE. WITHOUT LIMITING THE FOREGOING, PURCHASER ASSUMES ALL RISK AND LIABILITY FOR LOSS, DAMAGE OR INJURY TO PURCHASER AND PURCHASER'S PROPERTY AND TO OTHERS AND THEIR PROPERTY ARISING OUT OF THE USE, MISUSE OR INABILITY TO USE THIS PRODUCT SOLD BY SAMSUNG NOT CAUSED DIRECTLY BY THE NEGLIGENCE OF SAMSUNG. THIS LIMITED WARRANTY SHALL NOT EXTEND TO ANYONE OTHER THAN THE ORIGINAL PURCHASER OF THIS PRODUCT, IS NONTRANSFERABLE AND STATES YOUR EXCLUSIVE REMEDY.

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, or the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from state to state.

To obtain warranty service, please contact Samsung at:

SAMSUNG CUSTOMER CARE CENTER

Samsung Electronics America, Inc. 85 Challenger Road Ridgefield Park, NJ 07660 1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864) and www.samsung.com

DA68-02601D-00.indb 38 14. 11. 24. □□ 11:09

<u>If your refrigerator needs service</u>

Do not hesitate to call any Samsung Authorized Service Center nearby giving them your name, address and telephone number when your product is not functioning properly.

Warranty Information (CANADA)

Limited Warranty for Original Purchaser

This Samsung product is warranted by Samsung Electronics Canada Inc. (hereafter referred to as SECA) against manufacturing defects in material or workmanship for the following periods:

Labor: 1 years (in-home)

Parts: 1 years

Inverter Compressor: 10 years

SECA further warrants that if this product fails to operate properly within the specified warranty period and the failure is due to improper workmanship or defective material, SECA will repair or replace the product at its option. In-home service is not available in all areas. Contact us to find out if in-home service is currently available in your area by using the contact information at the back of this warranty.

All warranty repairs or part replacements must be performed by a SECA Authorized Service Center. (To find the nearest SECA Service Center, call 1-800-SAMSUNG (7267864) or visit our web site at www.samsung.com/ca)

Obligation to the Original Owner

The original dated sales receipt must be retained by the customer and is the only acceptable proof of purchase. It must be presented to a SECA Authorized Service Center at the time service is requested before warranty services are rendered. On all carry-in models, transportation to and from the Authorized Service Center is the responsibility of the customer.

Exclusions of the Warranty

This warranty does not cover damage due to accident, fire, flood, and/or other Acts of God, misuse, incorrect line voltage, improper installation, improper or unauthorized repairs, commercial use, or damage that occurs during shipping. Customer adjustments which are explained in this owners manual are not covered under the terms of this warranty. This warranty will automatically be voided for any unit found with a missing or altered serial number. This warranty is valid only on products purchased and used in the Canada.

Samsung Electronics Canada Inc. 2050 Derry Road West, Mississauga, Ontario L5N 0B9 Canada

Customer Care Center 1-800-SAMSUNG (726-7864)
Customer Care Center Fax. 1-866-436-4617

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care center.

Samsung Electronics Canada Inc. 2050 Derry Road West, Mississauga, Ontario L5N 0B9 Canada TEL: 905-542-3535 FAX: 905-542-3835
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/us/support

DA68-02601D-00.indb 39 14. 11. 24. □□ 11:09





Scan the QR code* or visit www.samsung.com/spsn to view our helpful How-to Videos and Live Shows

* Requires reader to be installed on your smartphone

Contact SAMSUNG WORLD WIDE

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care center.

Country	Contact Center	Web Site	Subsidiaries office address
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/us/support	Samsung Electronics America, Inc. 85 Challenger Road Ridgefield Park, NJ 07660
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ca/support (English) www.samsung.com/ca_fr/support (French)	Samsung Electronics Canada Inc. 2050 Derry Road West, Mississauga, Ontario L5N 0B9 Canada

DA68-02601D-00.indb 40 14. 11. 24. □□ 11:09

RF26J7500*





Refrigerador manual del usuario

imagine las posibilidades

Gracias por adquirir este producto Samsung.



Electrodoméstico independiente



DA68-02601D-00.indb 1 14.11.24. 11:0

Índice

INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD	2
INSTALACIÓN DEL REFRIGERADOR DE PUERTA FRANCESA	9
FUNCIONAMIENTO DEL REFRIGERADOR DE PUERTA FRANCESA1	18
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	36

Información sobre seguridad

INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD

Antes de utilizar su nuevo refrigerador de puerta francesa Samsung, lea detenidamente este manual a fin de aprender a usar las funciones que ofrece de manera segura y eficiente.

Este electrodoméstico no debe ser utilizado

Este electrodoméstico no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades mentales, sensoriales o físicas reducidas o por personas que carezcan de experiencia y conocimientos, a menos que se encuentren bajo supervisión o hayan recibido las instrucciones de uso por parte de un responsable de su seguridad. Debido a que las siguientes instrucciones corresponden a diversos modelos, es posible que las características de su refrigerador difieran ligeramente de las que se describen en este manual.

Si tiene alguna duda, comuníquese al 1-800-SAMSUNG o busque ayuda e información en línea en www.samsung.com.

Símbolos y advertencias de seguridad importantes:

ADVERTENCIA

Riesgos o prácticas inseguras que pueden causar graves lesiones personales o incluso la muerte.


A PRECAUCIÓN

Riesgos o prácticas inseguras que pueden causar lesiones personales leves o daños materiales.

NO lo intente.

X	NO lo desarme
13.7	

\bigstar		Siga	atentam	ente	las	instrucciones.
------------	--	------	---------	------	-----	----------------



	Comuniculado con el contro de contro
	descarga eléctrica.
1 🛨 1	coriectado a tierra para evitar una

Comuniquese con el centro de contacto
para obtener ayuda.



Estas señales de advertencia se incluyen aquí para evitarle lesiones a usted y a terceros. Sígalas atentamente.

Después de leer esta sección, consérvela en un lugar seguro para referencia futura.

↑ ADVERTENCIA

ADVERTENCIAS MUY IMPORTANTES PARA LA INSTALACIÓN



- No instale el refrigerador en un lugar húmedo o donde pueda entrar en contacto con agua.
- El aislamiento deteriorado de las piezas eléctricas puede provocar una descarga eléctrica o un incendio.
- No exponga este refrigerador a la luz solar directa ni al calor de cocinas, calefactores u otros electrodomésticos
- No enchufe varios electrodomésticos en el mismo múltiple.
 - El refrigerador deberá conectarse siempre a una toma de corriente individual cuyo voltaje nominal coincida con el voltaje indicado en la placa de datos del refrigerador.
- Así se obtiene el mejor rendimiento y también se impide que se sobrecarguen los circuitos del cableado de la casa, lo cual podría provocar un riesgo de incendio a causa de cables recalentados.
- Si el enchufe de pared está flojo, no conecte el cable.
- Existe el riesgo de que se produzca una descarga eléctrica y cause un incendio.
- No utilice un cable que esté dañado o gastado en toda su extensión o en cualquiera de los extremos.
- No doble excesivamente el cable de alimentación ni coloque elementos pesados sobre él.
- No retuerza ni amarre el cable de alimentación.
- No coloque el cable de alimentación sobre un objeto metálico, no coloque sobre él ningún objeto pesado, no lo coloque entre objetos ni lo empuje hacia el espacio que hay detrás del aparato.
- Al mover el refrigerador, tenga cuidado de no enroscar el cable de alimentación o dañarlo.
- Esto podría causar una descarga eléctrica o un incendio.
- Nunca desenchufe el refrigerador tirando del cable de alimentación.
 - Siempre sostenga el enchufe con firmeza y tire para extraerlo del toma de corriente.
- Los daños al cable pueden provocar un cortocircuito, un incendio o una descarga eléctrica.

- No utilice aerosoles cerca del refrigerador.
- Utilizar aerosoles cerca del refrigerador puede causar una explosión o un incendio.
- No instale este electrodoméstico cerca de calefactores o materiales inflamables.
- No instale este refrigerador en un lugar húmedo, engrasado o sucio, en una ubicación expuesta directamente a la luz del sol o al agua (lluvia, etc.).
- No instale el refrigerador en un lugar donde pueda haber pérdidas de gas.
- Esto podría causar una descarga eléctrica o un incendio.



- Este refrigerador debe ubicarse e instalarse de manera apropiada de acuerdo con las instrucciones de este manual antes de usarse.
- Conecte el enchufe en la posición correcta con el cable colgando hacia abajo.
- Si conecta el enchufe al revés, el cable puede cortarse y provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- Al mover el refrigerador, tenga cuidado de no enroscar el cable de alimentación o dañarlo.
- Esto representa un riesgo de incendio.
- Asegúrese de que la parte posterior del refrigerador no aplaste o dañe el enchufe.
- Mantenga los materiales de embalaje fuera del alcance de los niños.
- Existe el riesgo de muerte por asfixia si un niño se coloca los materiales de embalaje en la cabeza.
- El refrigerador debe colocarse de manera tal que se pueda acceder al enchufe después de la instalación.
- No seguir esta recomendación puede causar una descarga eléctrica o un incendio debido a una fuga de electricidad.
- Es necesario quitar toda la película plástica protectora antes de enchufar el producto por primera vez.
- Se deberá vigilar a los niños para asegurarse de que no jueguen con los fijadores.
- Existe riesgo de muerte por asfixia si un niño se lo traga.

Preste especial atención a los niños ya que puede resultar peligroso.

Mantenga los fijadores fuera del alcance de los niños.



- El refrigerador debe estar conectado a tierra de manera segura.
- Siempre asegúrese de haber conectado el

Español - 3

DA68-02601D-00.indb 3 14. 11. 24. □□ 11:09

refrigerador a tierra antes de intentar examinar o reparar alguna pieza.

Las fugas de energía pueden provocar una descarga eléctrica grave.

- Nunca utilice tubos de gas, líneas telefónicas o potenciales fuentes de atracción de rayos como conexión a tierra.
- El uso inapropiado de la conexión a tierra puede traer como consecuencia un riesgo de descarga eléctrica.
 - Si necesita usar un cable de extensión, use solo uno de tres hilos con un enchufe que tenga una tercera punta para el polo a tierra; el tomacorriente deberá tener 3 ranuras para adaptarse al enchufe del electrodoméstico. La potencia indicada en el cable de extensión debe ser CA 115-120 V, 10 A o superior. Si se utiliza un adaptador de tierra, asegúrese de que el receptáculo esté conectado correctamente a tierra.
- Conecte bien el enchufe a la toma de pared.
 No utilice enchufes o cables de alimentación dañados ni tomas de pared flojos.
- Esto podría causar una descarga eléctrica o un incendio.




Si el cable de alimentación está dañado, solicite su reemplazo de inmediato al fabricante o a uno de los agentes de servicio técnico.

A PRECAUCIÓN

PRECAUCIONES PARA LA INSTALACIÓN



- Deje espacio suficiente alrededor del refrigerador e instálelo sobre una superficie plana.
- Si el refrigerador no está nivelado, la eficiencia de enfriamiento y la durabilidad pueden reducirse.
- Mantenga libre de obstáculos el espacio de ventilación en el gabinete o la estructura de montaje del electrodoméstico.
- Antes de cargar alimentos, el electrodoméstico debe permanecer en posición vertical durante 2 horas después de la instalación y su encendido.



- Para una instalación segura del refrigerador, verifique que las patas toquen el piso.
 Las patas se encuentran en la parte inferior posterior de cada puerta.
 Inserte un desarmador de punta chata y gírelo
 - Inserte un desarmador de punta chata y gírelo en la dirección de la flecha hasta que esté nivelado.
- Equilibre siempre la carga de cada puerta.
- La sobrecarga en una de las puertas puede ocasionar la caída del refrigerador y provocar lesiones personales.
- Recomendamos que este refrigerador sea instalado por un técnico calificado o una compañía de servicios.
- No seguir esta recomendación puede causar descargas eléctricas, incendio, explosión, problemas con el producto o lesiones.

ADVERTENCIA

ADVERTENCIAS MUY IMPORTANTES PARA EL USO



- No conecte el enchufe en un tomacorriente con las manos mojadas.
- No coloque elementos encima del refrigerador.
- Cada vez que abra o cierre la puerta, estos podrían caerse y provocar lesiones personales o daños materiales.
- No coloque las manos, los pies ni objetos metálicos (como cuchillos, etc.) en la parte inferior o posterior del refrigerador.
- Esto podría causar una descarga eléctrica o lesiones personales.
- Es posible que las puntas filosas provoquen lesiones.
- No coloque recipientes con agua sobre el refrigerador.
- Si se derrama el agua, existe el riesgo de que se produzca un incendio o una descarga eléctrica.
- Se deberá vigilar a los niños para asegurarse

Español - 4

DA68-02601D-00.indb 4 14. 11. 24. □□ 11:09

- de que no jueguen con el refrigerador.
- Aleje los dedos de los "puntos de agarre".
 Los espacios entre las puertas y el gabinete son inevitablemente pequeños.
 Abra las puertas con cuidado si hay niños
- No permita que los niños se cuelguen de la puerta.
 - Pueden provocarse lesiones graves.
- No permita que los niños ingresen al refrigerador, ya que podrían quedar atrapados.
- No coloque las manos debajo del refrigerador.
- Es posible que algunas puntas filosas le provoquen lesiones.
- No permita que los niños se paren sobre la cubierta de un cajón.
- El cajón se puede romper y los niños pueden caerse.
- No sobrecargue el refrigerador con comida.
- Cuando abra la puerta, algún elemento podría caerse y provocar lesiones personales o daños materiales
- No toque las paredes internas del congelador, ni los productos almacenados en este con las manos mojadas.
- Puede provocar congelación.
- Nunca coloque los dedos u otros objetos en el orificio del dispensador de agua, en el recipiente de hielo o en la cubeta de la máquina de hielo.
- Es posible que provoque lesiones personales o daños materiales.
- No utilice ni coloque ninguna sustancia sensible a la temperatura, tales como pulverizadores inflamables, objetos inflamables, hielo seco, medicinas o químicos, cerca o dentro del refrigerador.
- No almacene sustancias u objetos volátiles o inflamables (benceno, solvente, gas propano, alcohol, éter, gas licuado y cualquier otro producto de este tipo, etc.) en el refrigerador.
- Este refrigerador se debe utilizar solo para almacenar alimentos.
- Esto podría causar un incendio o una explosión.
- No almacene en el refrigerador productos farmacéuticos, materiales científicos ni productos sensibles a la temperatura.
- No se deben almacenar productos que requieran controles estrictos de temperatura.
- No coloque ni utilice aparatos eléctricos dentro del refrigerador, a menos que sean del tipo recomendado por el fabricante.
- No se pare sobre el electrodoméstico ni

- coloque objetos (tales como ropa, velas o cigarrillos encendidos, platos, productos químicos, objetos metálicos, etc.) sobre el electrodoméstico. Esto podría causar una descarga eléctrica, un incendio, problemas con el producto o lesiones. No coloque recipientes con aqua sobre el electrodoméstico.
- Si se derrama el agua, existe el riesgo de que se produzca un incendio o una descarga eléctrica.
- No utilice dispositivos mecánicos ni cualquier otro medio para acelerar el proceso de descongelamiento, que no sean aquellos recomendados por el fabricante.
- No da
 ñe el circuito refrigerante.
- No pulverice material olátil, tal como un insecticida, sobre la superficie del refrigerador.
- Además de ser perjudicial para los seres humanos, puede causar descargas eléctricas, un incendio o problemas con el producto.
- No mire fijamente la lámpara de LED UV durante mucho tiempo.
- Los rayos ultravioletas podrían dañarle la visión.



- No intente reparar, desarmar ni modificar el electrodoméstico por su cuenta.
- No utilice ningún fusible (tales como los de alambres de acero, de cobre, etc.) que no sea el fusible estándar.
- Si es necesario reparar o volver a instalar el electrodoméstico, comuníquese con su centro de servicio más cercano.
- No seguir esta recomendación puede causar descargas eléctricas, incendios, problemas con el producto o lesiones.
- Si la lámpara de LED interior o exterior se ha apagado, comuníquese con su centro de servicio más cercano.



- Se deberá vigilar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el refrigerador.
- Aleje los dedos de los puntos de agarre: los espacios entre las puertas y el gabinete son inevitablemente pequeños.
 Abra las puertas con cuidado si hay niños
- No permita que los niños se cuelguen de la puerta. Pueden producirse lesiones graves.
- No permita que los niños ingresen al refrigerador. Podrían quedar atrapados.
- Las botellas se deben almacenar una junto a otra de manera tal que no se caigan.

- Este producto se debe utilizar solo para almacenar alimentos en un entorno doméstico.
- Si se detecta una fuga de gas, evite llamas o posibles fuentes de inflamación y ventile durante varios minutos el ambiente en el que se encuentra el refrigerador.
- No toque el electrodoméstico ni el cable de alimentación.
- No utilice un ventilador.
- Una chispa puede provocar una explosión o un incendio.
- Utilice solamente l\u00e4mparas de LED proporcionadas por el fabricante o agentes de servicios.



- Si el refrigerador huele a quemado o desprende humo, desenchúfelo de inmediato y comuníquese con el centro de servicio de Samsung Electronics.
- Si le resulta difícil cambiar una luz que no sea LED, comuníquese con un agente de servicio de Samsung.
- Si el producto cuenta con lámparas de LED, no desarme la cubierta de la lámpara y la lámpara de LED usted mismo.
- Comuníquese con su agente de servicio.
- Si entra polvo o agua al refrigerador, desenchúfelo y comuníquese con el centro de servicio de Samsung Electronics.
- Si no lo hace, existe el riesgo de que se produzca un incendio.

⚠ PRECAUCIÓN

PRECAUCIONES DE USO



- No vuelva a congelar alimentos que se hayan descongelado completamente.
 No coloque bebidas carbonatadas o con gas en el congelador.
 No coloque botellas ni recipientes de vidrio en el congelador.
- Cuando el contenido se congela, el vidrio puede romperse y provocar lesiones personales.
- Utilice solamente la máquina de hielo proporcionada con el refrigerador.
- El refrigerador solo debe estar conectado al suministro de agua potable.
 A fin de que la máquina de hielo funcione correctamente, se necesita una presión de agua de 20~125 psi (138 ~ 862 kPa).
 Si no estará en su casa por un período

- de tiempo prolongado (por ejemplo, de vacaciones) y no usará los dispensadores de agua o hielo, cierre la válvula de agua.
- De lo contrario, pueden producirse fugas de agua.
- Si no utilizará el refrigerador por un período de tiempo prolongado (3 semanas o más), debe vaciarlo (la cubeta de hielo incluida), desenchufarlo, cerrar la válvula de agua, retirar el exceso de humedad de las paredes internas y dejar las puertas abiertas para que no aparezcan olores y moho.



- Garantía de servicio y modificación.
- El servicio de garantía de Samsung no cubre los cambios o las modificaciones realizadas por un tercero a este refrigerador; Samsung tampoco es responsable de los problemas relacionados con la seguridad que puedan surgir a causa de modificaciones hechas por terceros.
- No obstruya las rejillas de ventilación dentro del refrigerador.
- Si las rejillas de ventilación están tapadas, en particular con una bolsa de plástico, el refrigerador se puede sobrecongelar.
 Si el período de enfriamiento es demasiado prolongado, el filtro del agua puede romperse y provocar fugas de agua.
- Si se desconecta el refrigerador del suministro de energía, espere al menos cinco minutos antes de volver a enchufarlo.
- Si tiene planificado tomarse unas largas vacaciones o si el refrigerador no se utilizará durante un tiempo prolongado (3 semanas o más), debe vaciarlo (la cubeta de hielo incluida), desenchufarlo, cerrar la válvula de agua, retirar el exceso de humedad de las paredes internas y dejar las puertas abiertas para que no aparezcan olores y moho.
- Para obtener el mejor rendimiento del producto:
- No coloque alimentos muy cerca de las rejillas de ventilación de la parte posterior del refrigerador ya que pueden obstruir la libre circulación del aire en el refrigerador.
- Envuelva los alimentos adecuadamente o colóquelos en recipientes herméticos antes de almacenarlos en el refrigerador.
- No coloque botellas, recipientes de vidrio ni bebidas carbonatadas en el congelador.
 El recipiente puede congelarse y romperse, y esto puede ocasionar lesiones.
- Cumpla con los tiempos máximos de almacenamiento y las fechas de vencimiento de los alimentos congelados.

Español - 6

DA68-02601D-00.indb 6 14. 11. 24. □□ 11:09

- No es necesario desenchufar el refrigerador si se ausentará menos de tres semanas. Sin embargo, si se ausentará durante más de tres semanas, debe retirar todos los alimentos y el hielo de la cubeta de hielo, desenchufar el refrigerador, cerrar la válvula de agua, retirar el exceso de humedad de las paredes internas y dejar las puertas abiertas para que no aparezcan olores y moho.
- Llene el tanque de agua y las bandejas para cubitos de hielo solamente con agua potable (agua mineral o agua purificada).
- No llene el tanque con té ni bebidas isotónicas.
 Esto podría dañar el refrigerador.
- No golpee ni aplique una fuerza excesiva sobre ninguna superficie de vidrio.
- Un vidrio roto puede causar lesiones personales y daños materiales.



- Si el producto está lleno de agua, comuníquese con el centro de servicio más cercano.
- Existe el riesgo de que se produzca una descarga eléctrica o un incendio.

⚠ PRECAUCIÓN

PRECAUCIONES PARA LA LIMPIEZA



- No rocíe agua directamente dentro o fuera del refrigerador.
- Existe el riesgo de que se produzca un incendio o una descarga eléctrica.
- No utilice un secador de cabello para secar el interior del refrigerador.
- No coloque velas encendidas en el refrigerador para eliminar el mal olor.
- Esto podría causar una descarga eléctrica o un incendio.



- Use un paño seco y limpio para retirar cualquier sustancia extraña o polvo de las clavijas del enchufe. No utilice un paño mojado ni húmedo para limpiar el enchufe.
- De lo contrario, existe el riesgo de que se produzca un incendio o una descarga eléctrica.



- Antes de limpiar o realizar el mantenimiento, desenchufe el refrigerador del tomacorriente.
- No seguir esta recomendación puede causar una descarga eléctrica o un incendio.

ADVERTENCIA

 Este producto contiene sustancias químicas que, según el Estado de California, provocan cáncer y toxicidad reproductiva.

DA68-02601D-00.indb 7 14.11.24. □□ 11:09

↑ ADVERTENCIA

ADVERTENCIAS MUY IMPORTANTES PARA LA ELIMINACIÓN



- PELIGRO: Riesgo de que los niños queden encerrados. Antes de desechar su antiquo refrigerador o congelador:
- Retire las puertas y los pestillos.
- Deje los estantes en su lugar de manera tal que los niños no puedan trepar fácilmente dentro del refrigerador.
- Si algún niño queda atrapado dentro del refrigerador, puede lastimarse o morir de astivia
- Deseche el material de embalaje de este producto de forma que no resulte nocivo para el medio ambiente.
- Asegúrese de que ninguno de los tubos que se encuentran detrás del electrodoméstico estén dañados antes de desecharlos.
- Se utiliza R-600a o R-134a como refrigerante.
 Controle la etiqueta del compresor en la parte
 posterior del refrigerador o la etiqueta del
 voltaje dentro del refrigerador para constatar
 qué refrigerante fue utilizado en su refrigerador.
 Si este producto contiene gas inflamable
 (Refrigerante R-600a), comuníquese con
 las autoridades locales para desechar este
 producto de forma segura.
- Cuando deseche este refrigerador, retire la puerta, los burletes y el pestillo de las puertas de manera tal que los niños pequeños o los animales no puedan quedar atrapados en el interior.
 - Se deberá vigilar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el refrigerador. Si quedan atrapados dentro, los niños pueden lesionarse o morir de asfixia.
- Se utiliza ciclopentano como aislante. Los gases del material de aislamiento requieren un procedimiento especial de eliminación.
 Comuníquese con las autoridades locales para desechar este producto de manera que no resulte nocivo para el medio ambiente.
- Mantenga los materiales de embalaje fuera del alcance de los niños ya que estos materiales pueden ser peligrosos.
- Si un niño se coloca una bolsa en la cabeza, puede asfixiarse.



RECOMENDACIONES ADICIONALES PARA EL USO CORRECTO

- En caso de un corte de energía, comuníquese con su compañía de electricidad local y pregunte cuánto tiempo durará el corte.
- La mayoría de los cortes de energía que se solucionan dentro del lapso de una hora o dos, no afectan las temperaturas del refrigerador. Sin embargo, deberá abrir la puerta del refrigerador la menor cantidad de veces posible.
- No obstante, si el corte de energía dura más de 24 horas, deberá retirar y desechar toda la comida congelada.
- El electrodoméstico puede no funcionar de manera uniforme (el contenido puede descongelarse o la temperatura en el compartimento de comidas congeladas puede elevarse) cuando se lo coloca durante un período de tiempo prolongado en un sitio donde la temperatura del ambiente esté constantemente por debajo de las temperaturas para las que está diseñado el electrodoméstico.
- Algunos alimentos especiales, debido a sus características, pueden conservarse mal durante la refrigeración.
- El refrigerador es no frost, lo que significa que no es necesario descongelarlo manualmente.
 Esto se hará de forma automática.
- El aumento de temperatura durante el descongelamiento cumple con las normas ISO. Sin embargo, si desea evitar un aumento excesivo en la temperatura de los alimentos congelados cuando descongela el electrodoméstico, envuelva los alimentos congelados con varias capas de papel de periódico.
- No vuelva a congelar alimentos que se hayan descongelado completamente.

Instalación del refrigerador de puerta francesa


PREPARACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DEL REFRIGERADOR

Felicitaciones por haber adquirido este refrigerador Samsung. Esperamos que disfrute las funciones y ventajas de vanguardia que ofrece este nuevo electrodoméstico.


Selección de la mejor ubicación para el refrigerador


Elija:

- Una ubicación con fácil acceso al suministro de agua.
- Una ubicación sin exposición directa a la luz solar.
- Una ubicación en la que el piso esté nivelado (o casi nivelado).
- Una ubicación con suficiente espacio para que las puertas del refrigerador se abran fácilmente.
- Una ubicación que deje el espacio libre suficiente a la derecha, izquierda, atrás y arriba del refrigerador para la circulación del aire. Si no hay suficiente espacio alrededor del refrigerador, pueden resultar afectados la eficiencia de la refrigeración y el consumo de energía.
- Una ubicación que permita mover fácilmente el refrigerador si necesita mantenimiento o reparación.
- No instale el refrigerador en un lugar donde la temperatura sea superior a 110 °F (43 °C) o inferior a 50 °F (10 °C).



Modelo	RF26J*	
Profundidad "A"	34" (863 mm)	
Anchura "B"	32 3/4" (830 mm)	
Altura "C"	68 7/8" (1749 mm)	
Altura total "D"	70" (1777 mm)	
Profundidad "E"	36 1/2" (925 mm)	







Cada medición se basa en el tamaño del diseño, por lo que puede variar según el método de medición.


Español - 9

DA68-02601D-00.indb 9 14.11.24. □□ 11:09

⚠ PRECAUCIÓN

Traslado del refrigerador

Para prevenir daños al pavimento, ajuste las patas frontales en su posición más alta (sobre el suelo). Consulte 'Ajuste de las puertas' en la página 14.



Pavimento


Para instalar el refrigerador correctamente colóquelo sobre una superficie nivelada y resistente que esté a la misma altura que el suelo restante.

Esta superficie debe ser lo suficientemente resistente como para soportar el peso de un refrigerador completamente cargado.

Para proteger el acabado del suelo, corte una plancha grande de cartón y colóquela debajo del refrigerador.


Mueva el refrigerador empujándolo hacia adelante o hacia atrás en línea recta.

No lo mueva de lado a lado.



ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS

Los siguientes accesorios se incluyen con el refrigerador:



⚠ PRECAUCIÓN

Mantenga las grapas provistas fuera del alcance de los niños y evite que estos jueguen con ellas o se las pongan en la boca.

Herramientas necesarias (no suministradas)

Necesita las siguientes herramientas para instalar el refrigerador:

Destornillador Philips (+)	Destornillador de cabeza plana (-)	Llave de tubo (13/32") (10 mm)
Alicates	Llave Allen (3/16") (5 mm)	

DA68-02601D-00.indb 10 14. 11. 24. □□ 11:09

EXTRACCIÓN DE LAS PUERTAS DEL REFRIGERADOR


En algunas instalaciones es necesario retirar las puertas del refrigerador y los cajones del congelador para poder colocar el refrigerador en su ubicación final. No retire las puertas/los cajones si no es necesario.

Si no necesita retirar las puertas o los cajones del refrigerador, diríjase a la sección 'Ajuste del nivel' en la página 14.

Si debe retirar las puertas y los cajones, continúe leyendo. Antes de retirar las puertas o los cajones, asegúrese de leer las advertencias siguientes:

ADVERTENCIA

Desconecte la alimentación del refrigerador antes de quitar la puerta o el cajón.



- Tenga cuidado de no lesionarse al quitar la puerta/el cajón.
- Vuelva a montar correctamente la puerta/el cajón para evitar:
- Que se cree humedad por fugas de aire.
- Que la puerta se desalinee.
- Que se consuma más energía por un mal cierre de la puerta.


ADVERTENCIA

Desmontaje de las puertas del refrigerador

Procure no dejar caer ni rayar las puertas al desmontarlas.

Con la puerta abierta


 Quite los 3 tornillos que sujetan la CUBIERTA SUPERIOR (1) y separe los cables conectados.



2. Desconecte los dos conectores (2) de la puerta izquierda.

Para retirar el acoplador de agua de la bisagra, gírelo y sepárelo de la bisagra.

Quite la conducción de agua (3) presionando la parte marcada (4) del acoplador de la conducción de agua.



⚠ PRECAUCIÓN


Si en el acoplador hay una grapa roja, debe retirarse antes de sacar el tubo.

⚠ PRECAUCIÓN


Mantenga las grapas fuera del alcance de los niños y evite que estos jueguen con ellas o se las pongan en la boca.

DA68-02601D-00.indb 11 14. 11. 24. 🕮 11:09

Retire el tornillo de conexión a tierra (6)
montado en las bisagras superiores de la
puerta izquierda con un destornillador Philips
(+). Retire la bisagra superior de la puerta
izquierda y derecha (7).




4. Levante la puerta en línea recta para retirarla.



 Retire el tornillo (8) montado en la bisagra inferior de la puerta izquierda y derecha con el destornillador Philips (+).


Retire los 2 pernos de cabeza hexagonal (9) montados en las bisagras inferiores de la puerta izquierda y derecha con una llave Allen (3/16"). Retire la bisagra inferior de la puerta izquierda y derecha (10).



MONTAJE DE LAS PUERTAS DEL REFRIGERADOR


Para volver a montar las puertas del refrigerador una vez colocado este en su ubicación definitiva, siga el proceso contrario al del desmontaje.

- La tubería de agua debe estar totalmente insertada hasta el centro del acoplador transparente (tipo A) o las marcas de guía (tipo B) para evitar fugas del dispensador.
- 2. Inserte la grapa en el conjunto y compruebe que sujeta firmemente la tubería.




DESMONTAJE DEL CAJÓN DEL CONGELADOR

1. Levante el cajón superior y sáquelo.



2. Sague la cesta inferior (2) levantándola del riel.




Español - 12

DA68-02601D-00.indb 12 14. 11. 24. □□ 11:09

A PRECAUCIÓN

Puede rayar el lateral del compartimento si lo gira a la izquierda o la derecha al armarlo o desarmarlo.

3. Presione el gancho de fijación del riel.



 Sujete el cajón del congelador por la parte superior, extráigalo completamente y retírelo del sistema de rieles.



A PRECAUCIÓN


Tenga cuidado de que el riel deslizante no golpee contra el suelo, ya que se podría rayar o abollar.

⚠ PRECAUCIÓN

Asegúrese de instalar el cesto del congelador en la posición correcta cuando retire o monte la puerta del congelador. De no hacerlo, la puerta no se abrirá ni se cerrará correctamente.

A PRECAUCIÓN

Si se ponen demasiados alimentos en los cajones del congelador es posible que la puerta no cierre completamente, lo que daría lugar a la creación de escarcha.



MONTAJE DEL CAJÓN DEL CONGELADOR

Para volver a montar el cajón una vez colocado el refrigerador en su ubicación definitiva, siga el proceso contrario al del desmontaje.

DA68-02601D-00.indb 13 14, 11, 24, □□ 11:09

AJUSTE DEL NIVEL

Asegúrese de que el refrigerador esté equilibrado antes de hacer los ajustes finales.


Utilice un nivel para comprobar si el refrigerador está equilibrado tanto en los laterales como en la parte posterior y delantera.

Si el refrigerador no está equilibrado, las puertas no cerrarán completamente, lo que puede crear condensación de humedad e incrementar el consumo de energía. A continuación se explica cómo equilibrar el refrigerador si el lado izquierdo está más bajo que el derecho.

Cómo equilibrar el refrigerador


- Abra el cajón del congelador y saque la cesta inferior.
- Inserte un destornillador de cabeza plana (-) en la muesca de la palanca de control izquierda y gírelo en el sentido contrario de las agujas del reloj para equilibrar el refrigerador.

(Gire la palanca en el sentido de las agujas de reloj para bajar el refrigerador y en el sentido contrario para levantarlo.)



⚠ PRECAUCIÓN

Ambas palancas de control deben tocar el suelo para evitar posibles lesiones personales o daños materiales en caso de vuelco.



⚠ PRECAUCIÓN

El refrigerador podría inclinarse si se lo coloca sobre un piso no nivelado. Para evitarlo, ajuste la pata de modo tal que toque el piso.



Si el lado derecho está más bajo, realice el mismo procedimiento, pero con la palanca de control derecha.



Resulta difícil quitar la cubierta frontal de las patas del refrigerador, por lo que no es aconsejable realizar pequeños ajustes con la palanca de control.

Si desea realizar ajustes menores en las puertas, consulte la página siguiente.

PEQUEÑOS AJUSTES ENTRE LAS PUERTAS

Recuerde que el refrigerador debe estar bien equilibrado para que las puertas cierren perfectamente. Si necesita ayuda, revise la sección anterior que trata de la nivelación del refrigerador.








La puerta izquierda está fija. Los pequeños ajustes entre las puertas se deben realizar solo en la puerta derecha.

- Saque el cajón del congelador (1) y podrá ver la bisagra inferior (2).
- 2. Inserte la llave Allen suministrada (5/32" (4 mm)) (3) en el eje (4) de la bisagra inferior.
- 3. Ajuste la altura girando la llave hexagonal (3) en el sentido de las agujas del reloj (ABAJO) o en el sentido contrario al de las agujas del reloj (ARRIBA)

 (ARRIBA)






Cuando se gira la llave hexagonal en el sentido contrario al de las agujas del reloj (), la puerta se levanta.

Español - 14

DA68-02601D-00.indb 14 14.11.24. □□ 11:09

 Tras ajustar las puertas, inserte el fijador suministrado (6) con los alicates (5) en la holgura entre el anillo de la bisagra (7) y la bisagra inferior (8).

El número de fijadores que se han de insertar dependerá de la holgura.





Se suministran 2 fijadores con el refrigerador.

El grosor de cada fijador es de 0.04" (1 mm).

⚠ ADVERTENCIA

- Se deberá vigilar a los niños para asegurarse de que no jueguen con los fijadores
- Existe riesgo de muerte por asfixia si un niño se los traga. Preste especial atención a los niños ya que puede resultar peligroso. Mantenga los fijadores fuera del alcance de los niños.

INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA DEL DISPENSADOR DE AGUA

Una de las características útiles de este nuevo refrigerador es el dispensador de agua con filtro incorporado.

El filtro de agua elimina las partículas indeseables del agua y ayuda a mejorar la salud.

Sin embargo, no esteriliza el agua ni destruye microorganismos. Para ello debería adquirir un sistema de purificación del agua.

La conducción de agua también conecta la máquina de hielo.

Para que esta funcione correctamente, la presión del agua debe ser de 20 ~ 125 psi (138 ~ 862 kPa).

Si el refrigerador se instala en una zona donde la presión del agua sea baja (menos de 20 psi), se puede instalar una bomba para compensar la baja presión.

Una vez conectada la conducción de agua, asegúrese de que el depósito de agua del interior del refrigerador se llene correctamente.
Para ello, pulse la palanca del dispensador de agua hasta que salga agua del grifo.



Puede adquirir los kits de instalación de la conducción de agua en su distribuidor. Le recomendamos que utilice kits de instalación de tubos de cobre y tuerca de compresión de ¼".

Conexión de la conducción del agua


 En primer lugar, cierre la llave principal del suministro de agua.



 Localice el tubo de conducción de agua potable más cercano y monte una abrazadera de tubo y una llave de paso.



3. Conecte el kit de instalación de la conducción de agua en la llave de paso.



Español - 15


DA68-02601D-00.indb 15 14.11.24. □□ 11:09

Conexión de la conducción del agua al refrigerador

Deberá adquirir algunos elementos para realizar la conexión.

Los encontrará en la ferretería.

Uso de tubo de cobre	Uso de tubo de plástico	
Tubo de cobre de ¼" 1 tuerca de compresión de ¼" 2 abrazaderas	Tubo de plástico de ¼" → extremo moldeado (bulbo) 1 tuerca de compresión de ¼"	



- Conecte la conducción de agua doméstica al aiuste de compresión montado.
- Si utiliza tubo de cobre, deslice la tuerca de compresión (B) (no suministrada) y la abrazadera (no suministrada) en el tubo de cobre (no suministrado) como se muestra en la ilustración.
- Si utiliza tubo de plástico (B), inserte el extremo moldeado (bulbo) del tubo de plástico (B) en la junta de compresión.

⚠ PRECAUCIÓN

No lo utilice sin el extremo moldeado (bulbo) del tubo de plástico (**B**).

- 2. Apriete la tuerca de compresión (**B**) en la junta de compresión. No apriete demasiado la tuerca de compresión (**B**).
- Abra el grifo del agua para ver si hay fugas.
 Si gotea agua o hay algún escape de agua en las zonas de conexión, cierre el suministro de agua principal. Compruebe las conexiones y, si es necesario, apriételas.
- Haga correr unos 4 litros de agua a través del filtro antes de beber o usar el agua del refrigerador. (Deje correr el agua unos 6 minutos.)
 Para ello, presione con un vaso grande o una taza la palanca del dispensador de agua

taza la palanca del dispensador de agua. Llene el vaso, vacíelo en el fregadero y repita la operación.

 Después de encender el refrigerador, deje la máquina de hielo funcionando durante 1 o 2 días.

Después de este tiempo, deseche los 1 o 2 primeros depósitos de hielo para asegurarse de que se hayan eliminado todas las impurezas de la conducción de aqua.



Conecte la conducción de agua solo a una fuente de agua potable. Si debe reparar o desmontar la conducción de agua, corte 1/4" (6.5 mm) del tubo de plástico para realizar una conexión segura y sin fugas de agua.



Puede probar rápidamente la conducción de agua con un vaso de papel. En condiciones normales, en unos 10 segundos se puede llenar un vaso de 5.75 oz. (170 cc)

DA68-02601D-00.indb 16 14. 11. 24. 🖂 11:09

FINALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN

Ahora que ya tiene instalado el refrigerador en su lugar, está preparado para configurar y utilizar las funciones del aparato.

Siga estos pasos para que su refrigerador esté totalmente operativo.

- Asegúrese de que el refrigerador esté colocado en el lugar adecuado a una distancia razonable de la pared. Consulte las instrucciones de instalación de este manual.
- Una vez enchufado el refrigerador, compruebe que se encienda la luz interior al abrir las puertas.
- 3. Ajuste el control a la temperatura más baja y espere una hora.
 - El congelador se enfriará ligeramente y el motor funcionará con suavidad.
 - Vuelva a ajustar la temperatura del refrigerador y del congelador que desee.
- Una vez enchufado el refrigerador, tardará unas horas en alcanzar la temperatura adecuada.
 Podrá guardar alimentos y bebidas en el refrigerador cuando la temperatura sea lo suficientemente baja.



Si hay condensación o gotas de agua en ambos lados de la parte central de la puerta del refrigerador, apague el modo Ahorro de energía después de retirar la condensación. (Consulte la explicación del botón Energy Saver (Ahorro de energía) en "Uso del panel de control" en la página 18).

DA68-02601D-00.indb 17 14, 11, 24, □□ 11:09

Funcionamiento del refrigerador de puerta francesa

USO DEL PANEL DE CONTROL

RF26J*



(1) Freezer / Power Freeze (3sec) (Congelador / Congelación rápida (3 seg))

El botón Freezer (Congelador) tiene dos funciones:

- Ajustar el congelador a la temperatura deseada.
- Activar y desactivar la función de congelación rápida.
- Ajustar la temperatura del congelador
 Pulse el botón Freezer (Congelador) para ajustar
 la temperatura del congelador.
 Puede establecer una temperatura entre 5 °F

(-15 °C) y -8 °F (-23 °C).



2. Función de congelación rápida Toque este botón durante 3 segundos para reducir el tiempo necesario para congelar los

productos del congelador. Puede ser útil cuando hay prisa para congelar alimentos que se echan a perder fácilmente o si la temperatura del congelador ha subido

demasiado.

(Por ejemplo, si ha quedado la puerta abierta.) Cuando se utiliza esta función se incrementa el consumo de energía del refrigerador.

No se olvide de desactivarla cuando no la utilice y restablezca el ajuste de temperatura original del congelador.

Si necesita congelar gran cantidad de alimentos, active la función de congelación rápida al menos 24 horas antes.

(2) Alarm / Filter Reset (3sec) (Alarma / Restablecer filtro (3 seq))

El botón Alarm (Alarma) tiene dos funciones:

- Activar y desactivar la alarma de puerta abierta.
- Restablecer el indicador de vida útil del filtro
- 1. Función de alarma de la puerta

Si la alarma de la puerta está activada, suena una alarma si se deja abierta una puerta del refrigerador durante más de tres minutos. La alarma dejará de sonar una vez cerrada la puerta. La función de alarma de la puerta viene activada de fábrica. Puede desactivarla pulsando y soltando este botón.

Puede volver a activarla de la misma manera. El ícono se ilumina cuando la función está activada. Cuando la función de alarma de la puerta está activada y suena la alarma, el ícono de alarma de la puerta parpadeará mientras suena la alarma.



2. Función del indicador de vida útil del filtro de agua

Después de reemplazar el filtro de agua, pulse este botón durante 3 segundos para restablecer el indicador de vida útil del filtro de agua. Cuando se restablece el indicador de vida útil del filtro de agua, se apaga el ícono Filter (Filtro) del panel.

El ícono cambia a rojo para indicar cuándo se debe cambiar el filtro de agua después de 6 meses (aproximadamente 300 galones). En algunas zonas en las que el agua lleva mucha cal, el filtro de agua puede obstruirse con más rapidez.

En este caso, se debe cambiar el filtro con más frecuencia que cada seis meses.

(3) Energy Saver (Ahorro de energía)

Al tocar este botón se activa y desactiva el modo de ahorro de energía.

Cuando se activa el modo de ahorro de energía, se enciende el ícono Energy Saver (Ahorro de energía).



Cuando se desactiva el modo de ahorro de energía, el ícono se apaga. La función de ahorro de energía se activa automáticamente cuando se enciende el refrigerador.

Si hay condensación o gotas de agua en las puerta, desactive el modo Ahorro de energía.

(4) Fridge / Power Cool (3sec) (Refrigerador / Enfriamiento rápido (3 seg))

El botón Fridge (refrigerador) tiene dos funciones:

- Ajustar el refrigerador a la temperatura deseada.
- Activar y desactivar la función de enfriamiento rápido.
- Ajustar la temperatura del refrigerador Pulse el botón Fridge (refrigerador) para ajustar la temperatura del refrigerador.

Puede establecer una temperatura entre 44 °F (7 °C) y 34 °F (1 °C).



2. Función de enfriamiento rápido Toque este botón durante 3 segundos para reducir el tiempo necesario para enfriar los productos del refrigerador.

Puede ser útil cuando hay prisa para enfriar los alimentos que se echan a perder fácilmente o si la temperatura del refrigerador ha subido demasiado.

(Por ejemplo, si quedó la puerta abierta.)

(5) Lighting / °C↔°F (3sec) (Luz / °C↔°F (3 seg))

El botón Lighting (Luz) tiene dos funciones:

- Encender y apagar la lámpara del dispensador.
- Intercambiar las unidades de temperatura entre °C y °F.
- 1. Función de luz

Al tocar el botón Lighting (Luz), la lámpara LED del dispensador se enciende en modo continuo y permanece encendida.

El botón también se ilumina.



Si desea que la lámpara del dispensador se encienda solo cuando alguien lo utiliza, pulse el botón Lighting (Luz) para desactivar el modo de encendido continuo.

2. Intercambiar las unidades de temperatura entre °C y °F.

Toque este botón durante 3 segundos para seleccionar la unidad en que desea que se muestre la temperatura.

Cada vez que se pulsa el botón, se alternan los modos de temperatura °C y °F y se enciende el ícono °C o °F para indicar la selección.

(6) Ice Maker Off (Apagar máquina de hielo)

Si no desea hacer más hielo, toque el botón lce Maker Off (Apagar máquina de hielo). Se iluminará el ícono y se detendrá la máquina de hielo.

Recomendamos detener la máquina de hielo en estos casos:

- Hay hielo suficiente en el depósito del hielo.
- Se desea ahorrar agua y energía.
- No se suministra agua al refrigerador.
 Si la máquina de hielo está activada y la conducción de agua no está conectada, se oirá

conducción de agua no está conectada, se oirá un ruido de válvula de agua procedente de la parte posterior de la unidad.

Pulse el botón Ice Maker Off (Control Lock (3sec)) (Apagar máquina de hielo (Bloqueo del control (3 seg)) durante menos de 3 segundos hasta que el indicador Ice Off (Hielo desactivado) ((3) se ilumine.

(7) Water (Agua)



Toque este botón para dispensar agua. Este modo no se puede utilizar al mismo tiempo que el modo de tipo de hielo.

El modo Water (Água) se apaga si se toca el botón Cubed / Crushed Ice (Cubitos/Hielo picado).

Para ahorrar electricidad, la pantalla se apaga automáticamente en las siguientes condiciones: Cuando no se ha pulsado ningún botón, no hay ninguna puerta abierta ni se ha presionado la palanca del dispensador. Sin embargo, el ícono que indica la selección de cubitos o hielo picado permanece encendido. Cuando se pulsa un botón, se abre una puerta o se presiona la palanca del dispensador, la pantalla vuelva a encenderse. Todas las teclas de función, excepto Energy Saver (Ahorro de energía), Cubed / Crushed Ice (Cubitos/Hielo picado), volverán a estar operativas cuando retire el dedo del botón.

(8) Filter (Filtro)

Uso del filtro de aqua

Este ícono se ilumina para indicar que se debe cambiar el filtro, normalmente después de que el refrigerador haya dispensado 300 galones de agua (aproximadamente después de 6 meses). Después de instalar el nuevo filtro de agua, restablezca el indicador del filtro pulsando el botón Hold 3sec for Filter Reset (Pulsar 3 seg. para restablecer filtro) durante 3 segundos.




- Si no se dispensa aqua o el aqua sale lentamente, debe remplazar el filtro porque está obturado.
- En algunas zonas en las que el agua lleva mucha cal, el filtro de agua puede obstruirse con más rapidez.

(9) Ice Type (Tipo de hielo)



Toque este botón para seleccionar el tipo de hielo que desee.





Crushed

Este modo no se puede utilizar al mismo tiempo que el modo Water (Aqua).

Ice Maker Off / Control Lock (3sec) (Apagar (10)máquina de hielo (Bloqueo del control (3 seg))

El botón Ice Maker Off (Apagar máguina de hielo) tiene dos funciones:

- Activar y desactivar la máquina de hielo.
- Activar y desactivar la función de bloqueo del control.
- 1. Función de hielo desactivado Si no desea hacer más hielo pulse el botón lce Maker Off (Apagar máquina de hielo).



2. Función de bloqueo del control Mantenga presionado este botón durante 3 segundos para bloquear la pantalla y los botones del dispensador de manera tal que estos no puedan utilizarse.


Cuando la función de bloqueo del control está activada, el refrigerador no dispensa hielo ni agua aunque se presione la palanca del dispensador.

Se ilumina el ícono de bloqueo del control para indicar que se ha activado la función. Pulse 3 segundos para desbloquear.

Modo Cooling Off (Modo Enfriamiento desactivado)

El modo Enfriamiento desactivado, también llamado modo Tienda, está diseñado para que lo usen los distribuidores cuando exhiben los refrigeradores en las tiendas.

En el modo Enfriamiento desactivado, el



se enfrían.



Para iniciar el modo Enfriamiento desactivado. mantenga presionados los botones Freezer (Congelador), Alarm (Alarma) y Fridge (Refrigerador) durante 5 segundos durante el funcionamiento normal.

Se escuchará un repique en el refrigerador y el indicador de temperatura parpadeará en "OFF" (Apagado).

Para cancelar el modo Enfriamiento desactivado, mantenga presionados nuevamente los botones Freezer (Congelador), Alarm (Alarma) y Fridge (Refrigerador) durante 5 segundos.

DA68-02601D-00.indb 20 14. 11. 24. 🔲 11:09

CAMBIO DEL FILTRO DE AGUA

↑ ADVERTENCIA

Para reducir los riesgos de los daños que puede causar el agua NO utilice filtros de agua de marcas genéricas en el refrigerador SAMSUNG.

UTILICE SOLO FILTROS DE AGUA SAMSUNG. SAMSUNG no se hace responsable legalmente de ningún daño, incluidos, pero sin limitarse a, los daños causados a la propiedad derivados de fugas de agua por el uso de filtros de agua genéricos.



Los refrigeradores SAMSUNG están diseñados para funcionar SOLO con filtros de agua SAMSUNG.

La luz del filtro se ilumina en rojo para indicar que hay que cambiar el cartucho del filtro de agua. Para darle tiempo a adquirir un nuevo filtro, la luz roja se enciende justo antes de que se agote la capacidad de filtración.


Cambiar a tiempo el filtro del refrigerador proporciona un agua más fresca y más limpia.

- Cierre el suministro de agua. A continuación, gire el filtro de agua (1) aproximadamente 1/4 de vuelta, en el sentido contrario al de las agujas del reloj.
- 2. Sague el filtro (1) de la carcasa (2).






- Para cambiar el filtro de agua más fácilmente, cierre la válvula de suministro de agua.
- A veces cuesta desmontar el filtro porque se adhiere debido a las impurezas del agua. Si tiene dificultades, sujete firmemente el filtro y tire de él con fuerza.
- Al sacar el filtro, se puede verter un poco de agua. Es normal. Para minimizar la salida de agua, mantenga el filtro en posición horizontal cuando lo extraiga.
- Para que no desborde el agua, vacíe la bandeja del filtro (3) y seque la carcasa (2).




3. Inserte el nuevo filtro en la carcasa del filtro (4).



4. Empuje el filtro y gírelo en el sentido de las agujas del reloj hasta que encaje.



Si tiene dificultades para insertar el filtro debido a la alta presión del agua, cierre la válvula de suministro de agua.



- El símbolo de bloqueado debe estar alineado con la línea indicadora.
- Mantenga presionado el botón "Alarm / hold 3 sec for Filter Reset (Alarma/Presionar 3 segundos para restablecer el filtro)"

(restablecer el filtro) durante aproximadamente 3 segundos para restablecer el indicador del filtro del agua.

Se apaga la luz roja del indicador.

6. Si ha cerrado el grifo del agua, vuelva a abrirlo.



Para reemplazar el filtro del agua, visite su centro de ventas de artículos para el hogar local o el distribuidor oficial de piezas Samsung on-line en:

http://www.samsungparts.com Asegúrese de que el filtro de agua de

Asegúrese de que el filtro de agua de reemplazo tenga el logotipo SAMSUNG en la caja y en el filtro de agua.

DA68-02601D-00.indb 21 14. 11. 24. 🖂 11:09

Eliminación de residuos del interior de la conducción de agua tras instalar el filtro.

- 1. Abra la válvula del suministro de agua principal y de la conducción de agua.
- Deje correr el agua por el dispensador hasta que salga limpia (unos 6 o 7 minutos).
 Así se limpiará el sistema de suministro de agua y se purgará el aire de la tubería.
- 3. En algunas instalaciones quizás sea necesario dejar correr el agua más tiempo.
- 4. Abra la puerta del refrigerador y asegúrese de que el filtro de agua no gotee.





Haga correr agua abundante por el dispensador, ya que de lo contrario este puede gotear.

Esto indica que queda aire en la conducción de agua.

Suministro de agua por ósmosis inversa IMPORTANTE:

La presión del suministro de agua que llega de un sistema de ósmosis inversa a la válvula de entrada de agua del refrigerador tiene que estar entre 35 y 120 psi. (241 y 827 kPa)

Si se conecta un sistema de filtración de agua de ósmosis inversa al suministro de agua fría, la presión del agua que va al sistema de ósmosis inversa tiene que ser como mínimo de 40 a 60 psi. (276 a 414 kPa)

Si la presión del agua que va al sistema de ósmosis inversa es menor que 40 a 60 psi (276 a 414 kPa):

- Compruebe si está bloqueado el filtro de sedimentos del sistema de ósmosis inversa.
 Cambie el filtro si es necesario.
- Deje que se llene al depósito de almacenamiento del sistema de ósmosis inversa tras un tiempo de uso prolongado.
- Si el refrigerador tiene filtro de agua, se puede reducir la presión del agua cuando se utiliza conjuntamente con un sistema de ósmosis inversa. Retire el filtro de agua.

Si tiene problemas con la presión del agua, póngase en contacto con un plomero cualificado.

CONTROL DE LA TEMPERATURA

Temperatura básica de los compartimentos del congelador y del refrigerador

Las temperaturas básica y recomendada de los compartimentos del congelador y del refrigerador son de 0 °F y 37 °F (o -18 °C y 3 °C) respectivamente.

Si la temperatura de los compartimentos del congelador y del refrigerador es demasiado alta o demasiado baia, aiústela manualmente.

Control de la temperatura del congelador

RF26J7500SR



La temperatura del congelador se puede establecer entre -8 °F y 5 °F (o entre -23 °C y -15 °C) según las necesidades específicas. Pulse el botón Freezer (Congelador) repetidamente hasta que la temperatura deseada se muestre en la pantalla de la temperatura. Cada vez que pulsa el botón, la temperatura

Fahrenheit: 0 °F \rightarrow -1 °F \rightarrow -2 °F \rightarrow -3 °F \rightarrow -4 °F \rightarrow -5 °F \rightarrow -6 °F \rightarrow -7 °F \rightarrow -8 °F \rightarrow 5 °F \rightarrow 4 °F \rightarrow 3 °F \rightarrow 2 °F \rightarrow 1 °F \rightarrow 0 °F.

cambia 1 °F (o 1 °C). Vea a continuación.

Centigrados: -18 °C \rightarrow -19 °C \rightarrow -20 °C \rightarrow -21 °C \rightarrow -22 °C \rightarrow -23 °C \rightarrow -15 °C \rightarrow -16 °C \rightarrow -17 °C \rightarrow -18 °C.

Tenga en cuenta que algunos alimentos como los helados se pueden derretir a 4 °F (o -15.5 °C). La pantalla de la temperatura cambia secuencialmente desde -8 °F hasta 5 °F (o desde -23 °C hasta -15 °C).

Control de la temperatura del refrigerador

RF26J7500SR



La temperatura del refrigerador se puede establecer entre 34 °F y 44 °F (o entre 1 °C y 7 °C) según sus necesidades específicas.

Pulse el botón Fridge (refrigerador) repetidamente hasta que la temperatura deseada se muestre en la pantalla de la temperatura. Cada vez que pulsa el botón, la temperatura cambia 1 °F (o 1 °C). Vea a continuación.

Fahrenheit: $37 \,^{\circ}\text{F} \rightarrow 36 \,^{\circ}\text{F} \rightarrow 35 \,^{\circ}\text{F} \rightarrow 34 \,^{\circ}\text{F} \rightarrow 44 \,^{\circ}\text{F} \rightarrow 43 \,^{\circ}\text{F} \rightarrow 42 \,^{\circ}\text{F} \rightarrow 41 \,^{\circ}\text{F} \rightarrow 40 \,^{\circ}\text{F} \rightarrow 39 \,^{\circ}\text{F} \rightarrow 38 \,^{\circ}\text{F} \rightarrow 37 \,^{\circ}\text{F}.$

Centígrados: $3 ^{\circ}C \rightarrow 2 ^{\circ}C \rightarrow 1 ^{\circ}C \rightarrow 7 ^{\circ}C \rightarrow 6 ^{\circ}C \rightarrow 5 ^{\circ}C \rightarrow 4 ^{\circ}C \rightarrow 3 ^{\circ}C.$

El control de temperatura del refrigerador funciona como el del congelador.

Pulse el botón Fridge (refrigerador) para establecer la temperatura que desee.

Después de unos segundos, el refrigerador empezará a ajustarse a la temperatura que se acaba de establecer.

Esto se refleja en la pantalla digital.


DA68-02601D-00.indb 23 14.11.24. □□ 11:09



- La temperatura del congelador y del refrigerador puede aumentar cuando las puertas se abren con demasiada frecuencia o cuando se guarda una gran cantidad de alimentos tibios o calientes.
- Un aumento de la temperatura puede hacer que la pantalla parpadee.
 Cuando se restablezca la temperatura normal del congelador y del refrigerador, cesará el parpadeo.
- Si el parpadeo continua, quizás deba "reiniciar" el refrigerador.
 Desenchufe el aparato, espere unos 10 minutos y vuelva a enchufarlo.
- Si existe un error de comunicación entre la pantalla y el regulador principal, es posible que la luz de la pantalla convertible parpadee.
 Si sigue parpadeando durante mucho tiempo, póngase en contacto con un centro de servicio de Samsung Electronics.

USO DEL DISPENSADOR DE AGUA FRÍA

Pulse el botón del tipo de hielo adecuado para seleccionar lo que desee obtener.




Uso del dispensador de hielo

Ponga un vaso debajo del dispensador de hielo y presione suavemente el vaso contra la palanca del dispensador. Para impedir que el hielo se derrame ponga el vaso directamente debajo del dispensador.



- Para seleccionar el agua, presione la tecla Water (Agua) en la pantalla y se dispensará agua.
- Para seleccionar el hielo, presione la tecla lce Type (Tipo de hielo) en la pantalla y se dispensará el hielo.
- Al presionar la palanca, al principio se dispensará hielo picado.
- Si no llegara a salir el hielo, extraiga la cubeta y presione el botón Test (Probar) ubicado a la derecha de la máquina de hielo.



- No presione el botón Test (Probar) continuamente cuando la bandeja esté llena de hielo o agua. El agua se puede desbordar o el hielo puede atascar la cubeta.
- Cuando presione el botón Test (Probar), escuchará el repique del refrigerador (din, don).
 Cuando escuche el sonido, suelte el botón Test (Probar).
- Se escuchará automáticamente un sonido que indica que la máquina de hielo está funcionando correctamente.
- Uso normal

DA68-02601D-00.indb 24 14. 11. 24. □□ 11:09

Máquina de hielo

Para llenar la cubeta de hielo hasta su capacidad máxima después de la instalación, siga estos pasos:

- 1. Deje que el refrigerador funcione y se enfríe durante 24 horas (o 1 día entero).
- Si espera 24 horas, la máquina de hielo enfriará correctamente.
- 2. Vierta de 4 a 6 cubos de hielo en el vaso.
- 3. Después de 8, y luego 16 horas, llene un vaso completo.

⚠ PRECAUCIÓN

- Para limpiar el cajón/la cubeta de hielo, utilice un detergente suave, enjuague y seque bien.
 No utilice limpiadores abrasivos ni solventes.
- Cuando selecciona el modo Cubed Ice (Cubitos de hielo) después de utilizar el modo Crushed Ice (Hielo picado), puede producirse una pequeña cantidad de hielo picado residual.

Si hay un corte de energía

En caso de un corte de energía, los cubos de hielo pueden derretirse y, luego, congelarse en bloque cuando vuelve la energía, y así provocar que el dispensador deje de funcionar.

Para evitar que esto suceda, después de un corte de energía, extraiga la cubeta de hielo y deseche el hielo y el agua residuales.

Después de haber eliminado el hielo de la cubeta, deberá presionar la palanca del dispensador una vez con la función 'Water' (Agua) o 'Ice Type' (Tipo de hielo) encendida. La máquina de hielo producirá nuevo hielo más rápido cuando vuelva a colocar la cubeta en el refrigerador.







Si utiliza todo el hielo de una sola vez, repita los Pasos 2 y 3 de la página anterior. Sin embargo, espere solamente 8 horas antes de extraer los primeros 4 a 6 cubos. Este procedimiento repondrá cubos de hielo y garantizará su máxima producción.

Uso de la función de hielo desactivado

Cuando seleccione el modo de hielo desactivado, retire todos los cubitos del depósito. Si deia cubitos en el depósito, es posible que

Si deja cubitos en el depósito, es posible que formen un bloque difícil de retirar.

Para retirar la cubeta de hielo con seguridad y evitar lesionarse, sujete la parte inferior de la cubeta con una mano y un lado de la cubeta con la otra mano.

Luego levante la cubeta y jale hacia afuera. Para volver a colocar la cubeta empújela en línea recta firmemente hacia atrás.



Si la cubeta de hielo no está colocada firmemente, el hielo que contiene se puede derretir.

Si el depósito no encaja, gire la hélice 90 grados (vea la ilustración anterior a la derecha) e inténtelo de nuevo







⚠ PRECAUCIÓN

 Utilice solo la máquina de hielo proporcionada con el refrigerador.

El suministro de agua del refrigerador solo lo debe instalar o conectar un técnico calificado. Se debe conectar únicamente a un suministro de agua potable.

 Para que la fábrica de hielo funcione correctamente, se necesita una presión de agua de 20 ~ 125 psi.

DA68-02601D-00.indb 25 14. 11. 24. 🖂 11:09

Durante las vacaciones...

Si tiene la intención de ausentarse por vacaciones o por trabajo y no va a utilizar los dispensadores de aqua o hielo durante un tiempo:

- Cierre la válvula de agua. De lo contrario, pueden producirse fugas de agua.
- Retire todos los alimentos y el hielo de la cubeta de hielo.
- Desenchufe el refrigerador.
- Elimine el exceso de humedad del interior y deje las puertas abiertas. De lo contrario, pueden generarse malos olores y mohos.

Recomendaciones acerca de la máquina de hielo

- No introduzca los dedos, las manos ni otros objetos inadecuados en el dispensador o en el depósito de la máquina de hielo.
- Hay riesgo de lesiones personales o daños materiales.
- No introduzca los dedos ni otros objetos en la apertura del dispensador.
- Podría lesionarse.
- No intente desmontar la máquina de hielo.
- No limpie ni rocíe el depósito de hielo con agua mientras está dentro del refrigerador.
 Extráigalo para limpiarlo.

A PRECAUCIÓN

Antes de insertar la bandeja de la máquina de hielo, asegúrese de centrarla bien. De lo contrario, se podría atascar.

Turbiedad del agua

verá clara.



El agua suministrada al refrigerador pasa por un filtro de agua alcalino.

Durante el proceso de filtrado, la presión del agua que ha pasado por el filtro aumenta y el agua se satura de oxígeno y nitrógeno. Cuando esta agua entra en contacto con el aire, la presión cae y el oxígeno y el nitrógeno se sobresaturan y producen burbujas de gas.

Estas burbujas de oxígeno pueden hacer que el agua parezca turbia temporalmente. Después de unos segundos, el agua se




Cuando el vaso esté lleno, espere 1 segundo antes de retirarlo para evitar salpicaduras.

No tire de la palanca del dispensador después de sacar hielo o agua.
Retrocede automáticamente.
El hielo se produce en forma de cubitos.
Cuando se selecciona "Crushed" (Hielo picado), la máquina de hielo tritura los cubitos para obtener hielo picado.

DA68-02601D-00.indb 26 14, 11, 24, □□ 11:09

COMPONENTES Y FUNCIONES

Consulte la ilustración siguiente para familiarizarse con los componentes y las funciones del refrigerador.





Cuando cierre la puerta asegúrese de que la sección articulada vertical se encuentre en la posición correcta para evitar rayar la otra puerta.

Si la sección articulada vertical está invertida, vuelva a ponerla en la posición correcta y cierre la puerta. A veces puede aparecer humedad en la sección articulada vertical.

Con el tiempo el tirador de la puerta se puede aflojar.

Si esto sucede, apriete los pernos que se encuentran en el interior de la puerta.

Si cierra la puerta con una fuerza excesiva, se puede abrir la otra puerta.



Cuando se abre la puerta, el interruptor de bloqueo apaga automáticamente el motor de engranaje de la máquina de hielo por motivos de seguridad.



Si se estropea la lámpara LED interior o exterior, póngase en contacto con el personal de servicio técnico.


USO DEL COOL SELECT PANTRY™

El Cool Select Pantry™ es un cajón de ancho completo que cuenta con un control de temperatura ajustable.

Este cajón se puede utilizar para guardar bandejas grandes para fiestas, platos preparados, pizzas, bebidas, etc.

Cuenta con un control de temperatura que puede ajustar la cantidad de aire frío que se permite en el interior.

El control se encuentra en el lado derecho del cajón.



- Esta función tiene tres modos: Fresh (Fresco), Chilled (Frío) y Deli (Suave).
 El modo Fresh (Fresco) es el predeterminado.
 Pulse el botón Temp (Temperatura)
 repetidamente hasta que se ilumine el modo
 - que desee. Una vez seleccionado el modo, la temperatura cambiará para ajustarse al modo seleccionado.
- La temperatura del interior puede cambiar según la cantidad de alimentos almacenados y su colocación, la temperatura ambiente y las veces que se abra la puerta.

Botón de selección del cajón

- Cuando se selecciona "Deli (Suave)", la temperatura del interior se mantiene a unos 41 °F (5 °C).
 - Esta función mantiene los alimentos frescos por un largo período de tiempo.
- Cuando se selecciona "Fresh (Fresco)", la temperatura del interior se mantiene alrededor de los 38 °F (3 °C). Esta función mantiene los alimentos frescos durante más tiempo.
- Cuando se selecciona "Chilled (Frío)", la temperatura del interior se mantiene alrededor de los 34 °F (1 °C). Esta función mantiene frescos la carne y el pescado durante más tiempo.

En la tabla siguiente se relacionan los modos de esta función y los tipos de alimentos que se pueden guardar en cada modo sin riesgo de que se estropeen.



Deli (Suave)	Fresh (Fresco)	Chilled (Frío)
• piña	• pepinos	• filetes
• limones	manzanas	quesos duros
aguacates	 naranjas 	embutidos
• patatas	• uvas	• panceta
	calabacines	 perritos calientes
	• maíz	



Las frutas y verduras se pueden estropear en el modo "Chilled (Frío)".

No guarde lechugas ni verduras de hoja en este cajón.

⚠ PRECAUCIÓN


No guarde botellas de vidrio en este cajón. Si se congelan podrían romperse y causar lesiones personales.

Español - 28

DA68-02601D-00.indb 28 14.11.24. □□ 11:09

EXTRACCIÓN DE LOS ACCESORIOS DEL REFRIGERADOR

- 1. Compartimentos de la puerta
- Compartimentos de la puerta (1)
- Para extraer: levante el compartimento y tire de él
- Para volver a instalar: deslícelo por encima de la posición deseada y empuje hacia abajo hasta el final.
- Compartimentos de la puerta (2)
- Para extraer: quite el lado derecho del compartimento levantándolo en ángulo recto a lo largo de la guía y, a continuación, quite el lado izquierdo separándolo de la puerta.
- Para volver a instalar: deslícelo hacia la posición original y empújelo hasta el final.





Si los compartimentos de la puerta no están bien colocados pueden dar lugar a lesiones personales.


No deje que los niños jueguen con los compartimentos. Las esquinas puntiagudas pueden causarles lesiones.

⚠ PRECAUCIÓN

No ajuste un compartimento con alimentos en su interior. Vacíelo antes.

Para eliminar el polvo de los compartimentos: Retire la protección y lave con agua.

- 2. Estantes de vidrio templado
- Para extraer: incline el frontal del estante en la dirección que se muestra (1) y levántelo verticalmente (2). Extraiga el estante.
- Para volver a instalar: incline el frontal del estante hacia arriba y encare los ganchos del estante en las ranuras a la altura deseada. baje el frontal del estante de modo que los ganchos se introduzcan en las ranuras.



⚠ PRECAUCIÓN


Los estantes de vidrio templado son pesados. Tenga cuidado al extraerlos

⚠ PRECAUCIÓN

Después de deslizar el estante abatible y plegarlo, puede retirar el estante delantero según su conveniencia. Si usa el estante sin retirarlo, tenga cuidado de que no se separe.

DA68-02601D-00.indb 29 14, 11, 24, □□ 11:09


3. Cajones de vegetales y frutas




 Compartimentos de las puertas
 Antes de retirar el cajón, retire los compartimentos de las puertas como se muestra a continuación.

Para retirarlo

• Levante el compartimento y tire de él.



 Incline el frontal del cajón hacia arriba, tire en línea recta y extraiga el cajón después de moverlo ligeramente en la dirección de la flecha.




Para volver a colocarlos

- Inserte el cajón en los rieles del marco y empújelo hasta el fondo.
- Inserte el compartimento de arriba en la posición deseada y empuje hacia abajo.

⚠ PRECAUCIÓN

Los cajones se deben sacar antes del estante de vidrio de encima para que este se pueda extraer.

- 4. Cool Select Pantry PLUS
- Para extraer el cajón: saque el cajón en toda su extensión. Incline el frontal lateral del cajón hacia arriba y tire en línea recta.
- Para colocar el cajón: empuje los rieles hasta el fondo del refrigerador. Coloque el cajón en los rieles y deslice el cajón hasta el fondo.



Uso de las puertas

Asegúrese de que las puertas queden bien cerradas.

Cuando una puerta está parcialmente abierta, se cierra automáticamente.

Pero si la puerta se abre más allá del ángulo de cierre automático, quedará abierta y deberá cerrarla manualmente.


DA68-02601D-00.indb 30 14. 11. 24. □□ 11:10

EXTRACCIÓN DE LOS ACCESORIOS DEL CONGELADOR

- 1. Cajón superextensible
- Para extraer: saque el cajón en toda su extensión. Incline hacia arriba la parte posterior del cajón y tire en línea recta.
- Para volver a instalar: ponga el cajón en los rieles (4) inclinándolo hacia arriba.
 Baje el cajón (3) hasta que quede en posición horizontal y deslícelo hacia adentro.



- 2. Cajón del congelador
- Para extraer el cajón del congelador: saque el cajón completamente. Incline hacia arriba la parte posterior del compartimento y levántelo para sacarlo.
- Para volver a colocar el cajón del congelador: coloque el cajón en el montaje de rieles



⚠ PRECAUCIÓN

Puede rayar el lateral del compartimento si lo gira a izquierda o derecha al armarlo o desarmarlo.

A PRECAUCIÓN

No deje que los niños se metan en el cajón del congelador.

Podrían dañar el refrigerador y causarse lesiones graves.

No se siente en la puerta del congelador. La puerta se puede romper.

⚠ PRECAUCIÓN

No retire el divisor.

ADVERTENCIA

Si un niño queda atrapado dentro puede lesionarse o morir asfixiado.

DA68-02601D-00.indb 31 14. 11. 24. 🖂 11:10


LIMPIEZA DEL REFRIGERADOR

El cuidado del refrigerador de puerta francesa de Samsung prolonga la vida del electrodoméstico y ayuda a mantenerlo libre de olores y gérmenes.

Limpieza del interior

Limpie las paredes interiores y los accesorios con un detergente neutro y seque con un paño suave. Puede retirar los cajones y los estantes para limpiarlos convenientemente.


Seque bien los cajones y estantes antes de volver a colocarlos.



Limpieza del exterior

dos veces al año.

Limpie el panel de control y la pantalla digital con un paño suave y limpio humedecido. No rocíe agua directamente sobre la superficie del refrigerador. Las puertas, asas y superficies se deben limpiar con un detergente neutro y secar con un paño suave. Para que el aparato conserve un aspecto inmejorable, abrillante el exterior una o



⚠ PRECAUCIÓN

No rocíe agua directamente sobre el refrigerador. Utilice un paño limpio humedecido.

⚠ PRECAUCIÓN

No limpie con benceno, disolventes ni Clorox. Puede dañar la superficie del electrodoméstico y crear un riesgo de incendio.

⚠ PRECAUCIÓN

Se podrían borrar los caracteres impresos de la pantalla si aplica directamente un limpiador para acero inoxidable.



Limpieza del dispensador de hielo/agua

Limpie el dispensador de hielo/agua con un paño limpio y suave.



⚠ PRECAUCIÓN

Cuando se utiliza la selección de hielo picado del dispensador, es posible que en el recipiente del hielo se acumulen fragmentos de hielo residual. Para impedir que este hielo residual se derrita y sobresalga del recipiente, se debe retirar cuando se vea que empieza a acumularse.

Limpieza de los cierres de goma

Si los cierres de goma de las puertas están sucios, estas no cerrarán bien y se resentirá el buen funcionamiento del refrigerador. Para mantener los cierres limpios de polvo y manchas, limpie las puertas con un detergente neutro y un paño húmedo.

Séquelas con un paño suave y limpio.




A PRECAUCIÓN

No limpie el refrigerador con benceno, disolvente ni detergentes para coches. Estas sustancias podrían provocar un incendio.

Limpieza de la parte posterior del refrigerador

Mantenga los cables y las partes expuestas limpios de polvo y suciedad.

Aspire la parte posterior del aparato una o dos veces al año.



A PRECAUCIÓN

No retire la cubierta posterior (1). Podría sufrir una descarga eléctrica.

DA68-02601D-00.indb 33 14.11.24. □□ 11:10

CONSEJOS PARA GUARDAR LOS ALIMENTOS

Alimentos	Refrigerador	Congelador	Consejos para almacenamiento	
PRODUCTOS LÁCTEOS				
Mantequilla	2-3 semanas	6-9 meses	Envolver o cubrir bien.	
Leche	1-2 semanas	No recomendado	Comprobar el código de fecha. La leche y productos similares suelen venderse en envases de cartón con código de fecha de caducidad del producto. Cerrar con tapa o envolver bien. No devolver el producto no ingerido al envase original.	
Queso crema, alimentos que contienen queso y queso untable	2-4 semanas	No recomendado	Comprobar el código de fecha.	
Queso curado (sin abrir)	3-4 meses	6 meses	Conservar el queso bien envuelto en un materia	
Queso curado (abierto)	2 meses	No recomendado	resistente a la humedad	
Requesón	10-15 días	No recomendado		
Nata	7-10 días	2 meses	Comprobar el código de fecha.	
Nata agria	2 semanas	No recomendado	La mayoría de los yogures, natas y productos similares se venden en envases de cartón con	
Salsas de nata (abiertas)	1 semana	No recomendado	 símilares se venden en envases de carton coi código de fecha de caducidad del producto. Volver a cerrar o cubrir bien. No devolver el producto no ingerido al envase original. 	
Yogur	10-14 días	No recomendado	Comprobar el código de fecha. Mantener tap	
Yogur helado	n/a	2 meses		
HUEVOS				
Huevos (crudos)	3-4 semanas	No recomendado	Comprobar el código de fecha. Guardar los huevos en la zona más fría del refrigerador en su envase original.	
Huevos (cocidos)	1 semana	No recomendado	Guardar en recipiente tapado	
Sobras de comidas con huevo	3-4 días	No recomendado	Guardar en recipiente tapado	
FRUTAS FRESCAS				
Manzanas	1 mes	No recomendado		
Plátanos	2-4 días	No recomendado		
Melocotones, melones, peras, aguacates	3-5 días	No recomendado	Si se guarda en el refrigerador, no lavar antes	
Bayas y cerezas	2-3 días	12 meses	de guardarlas. Guardar en bolsas o envases antihumedad.	
Albaricoques	3-5 días	No recomendado	Envolver la fruta cortada.	
Uvas	2-5 días	n/a	Algunas frutas se ennegrecen en el refrigerador	
Piña (entera)	2-3 días	No recomendado	7	
Piña (cortada)	5-7 días	6-12 meses	_	
Cítricos	1-2 semanas	No recomendado	Guardar sin cubrir.	
Zumos	6 días	No recomendado	Comprobar el código de fecha y volver a guard cerrado en su envase original. No devolver el producto no ingerido al envase original.	
Zumos congelados	Solo descongelación	12 meses	Comprobar el código de fecha. No volver a congelar.	

Alimentos	Refrigerador	Congelador	Consejos para almacenamiento	
PESCADOS Y MARISCOS				
Pescado				
Pescado graso (caballa, trucha, salmón)	1-2 días	2-3 meses	Mantener en el envoltorio original y guardar en la zona más fría del refrigerador.	
Pescado blanco (bacalao, lenguado, etc.)	1-2 días	6 meses	Envolver con un material resistente al vapor y a la humedad para congelador.	
Congelado o empanado	n/a	3 meses	Congelar a 0 °F (-18 °C). Descongelar en el refrigerador o comprobar el código de fecha. Congelar en su envoltorio original.	
Marisco				
Camarones (crudos)	1-2 días	12 meses		
Cangrejos	3-5 días	10 meses	Para congelar, envolver con un material resistente al vapor y a la humedad.	
Pescado o marisco cocido	2-3 días	3 meses	a vapor y a la ridiriodad.	
CARNE				
Fresca, cruda				
Chuletas	2-4 días	6-12 meses		
Picada	1 día	3-4 meses	Comprobar el código de fecha antes de usar.	
Asada	2-4 días	6-12 meses	Guardar en la zona más fría del refrigerador en su envoltorio original.	
Panceta	1-2 semanas	1-2 meses	Para congelar, envolver con un material resistente	
Salchichas	1-2 días	1-2 meses	a la humedad y al vapor	
Filetes	2-4 días	6-9 meses	La temperatura recomendada del refrigerador es de 33 °F a 36 °F (1 °C a 2 °C) y la del congelado 0 °F a 2 °F (-18 °C a -16 °C)	
Aves	1 día	12 meses		
Fiambres	3-5 días	1 mes		
Cocida	•			
Carne	2-3 días	2-3 meses	Comprobar el código de fecha antes de usar.	
Aves	2-3 días	4-5 meses	Guardar en la zona más fría del refrigerador en si envoltorio original. Para congelar, envolver con u	
Jamón	1-2 semanas	1-2 meses	material resistente a la humedad y al vapor.	

Fuentes:

American Meat Institute Foundation. 1994. Páginas amarillas: respuestas a preguntas previsibles de los consumidores sobre carne y aves. American Meat Institute Food Marketing Institute. 1999. The food keeper. Food Marketing Institute, Washington, D.C. Freeland-Graves, J.H. and G.C. Peckham. 1996. Foundations of food preparation, 6. Prentice-Hall, Inc. Englewood Cliffs, NJ. Hillers, V.N. 1993. Storing foods at home. Washington State University Cooperative Extension, Pullman, WA. Publ. EB 1205. National Restaurant Association. 2001. Be cool-chill out! Refrigerate promptly. National Restaurant Association Education Foundation 1/4 International Food Safety Council, Washington, D.C. USDA. 1997. Basics for handling food safely. U.S. Department of Agriculture, Food Safety and Inspection Service, Washington, D.C.

Solución de problemas

PROBLEMA	SOLUCIÓN
El refrigerador no funciona o no enfría lo suficiente.	 Verifique que el enchufe esté conectado correctamente. Verifique si la temperatura en el visor digital es más alta que la temperatura interna del refrigerador o del congelador. En ese caso, ajuste el congelador o el refrigerador a una temperatura inferior. ¿El refrigerador está ubicado bajo la luz solar directa o cerca de una fuente de calor? Si es así, es posible que no enfríe lo suficiente. Instálelo en un lugar que no esté expuesto a la luz solar directa ni cerca de una fuente de calor. ¿La parte posterior del refrigerador está demasiado cerca de una pared, lo que impide una ventilación adecuada? Si es así, puede que no enfríe lo suficiente. Mantenga una distancia adecuada desde la pared. ¿Hay demasiados alimentos en el interior y bloquean las salidas de ventilación? Para mantener el refrigerador a una temperatura adecuada, no lo llene demasiado.
Los alimentos del refrigerador se congelan.	 Compruebe si la temperatura establecida en la pantalla digital es demasiado baja. Suba la temperatura del refrigerador. ¿La temperatura ambiental es demasiado baja? Suba la temperatura del refrigerador. ¿Ha guardado alimentos jugosos en la parte más fría del refrigerador? Coloque esos alimentos en otro estante del refrigerador en lugar de hacerlo en las zonas o compartimentos más fríos.
Se oyen ruidos anormales.	 Compruebe si el refrigerador está equilibrado y estable. ¿Está la parte posterior del refrigerador demasiado cerca de la pared e impide una ventilación adecuada? Separe la parte posterior del refrigerador al menos a 2 pulgadas de la pared. ¿Ha caído algo detrás o debajo del refrigerador? Si escucha un "tic" proveniente del interior del refrigerador, es normal. Esto ocurre porque varias piezas se contraen o expanden en respuesta a cambios en la temperatura en el interior del refrigerador. El ruido similar al de un objeto que golpea a otro es normal. Lo causa el compresor que funciona a gran capacidad.
El área de sellado de la puerta del aparato está caliente y se produce condensación.	Es normal que se produzca algo de calor debido a los anticondensadores instalados en la sección articulada vertical. ¿Ha quedado entreabierta la puerta del refrigerador? Puede producirse condensación si se deja la puerta abierta mucho tiempo.
La máquina de hielo no produce hielo.	 Puede tardar más en hacer hielo si la temperatura es lo suficientemente baja, como cuando se instala por primera vez. ¿Está conectado el suministro de agua y abierta la válvula de cierre? ¿Detuvo manualmente la función para hacer hielo? Verifique si el filtro está instalado correctamente. Si no lo está, es posible que la función para hacer hielo no funcione.
Se oye borboteo de agua en el refrigerador.	Es normal. El borboteo se debe a la circulación del refrigerante por el refrigerador.
Hay malos olores en el refrigerador.	Compruebe si hay alimentos en mal estado. Los alimentos que tienen un olor fuerte (por ejemplo, el pescado) deben envolverse bien. Limpie el congelador periódicamente y tire los alimentos que puedan estar en mal estado.

PROBLEMA	SOLUCIÓN
Se forma escarcha en las paredes del congelador.	 ¿Está bloqueada la ventilación? Elimine cualquier posible obstrucción para que el aire circule libremente. Deje suficiente espacio entre los alimentos para que pueda circular el aire. ¿Está bien cerrada la puerta del congelador?
El dispensador de agua no funciona.	 ¿Está la conducción de agua conectada y la válvula de suministro de agua abierta? ¿Está la conducción de suministro de agua aplastada o doblada? Asegúrese de que nada obstruya las tuberías. ¿Se ha congelado el depósito de agua porque la temperatura del refrigerador es demasiado baja? Seleccione una temperatura más alta en la pantalla digital. Verifique si el filtro está instalado correctamente. Si no lo está, es posible que el despachador de agua no funcione.
El sistema de cierre automático no funciona en la puerta del congelador.	 ¿Están equilibradas las hojas derecha e izquierda de la puerta? Abra y cierre la puerta suavemente 1 o 2 veces. Después de hacerlo, generalmente el sistema de cierre automático vuelve a funcionar. Abra la puerta con suavidad para evitar que se desequilibren las hojas derecha e izquierda de la puerta.
Se forma condensación o gotas de agua en los dos lados de la parte central de la puerta del refrigerador.	Se puede formar condensación o gotas de agua si la humedad es demasiado elevada cuando el refrigerador está funcionando. Si se forma condensación o gotas de agua en los dos lados de la parte central de la puerta del refrigerador, apague el modo Ahorro de energía después secarlas. (Consulte la explicación del botón Energy Saver (Ahorro de energía) en USO DEL PANEL DE CONTROL en la página 18).

Garantía (USA)

GARANTÍA DEL REFRIGERADOR SAMSUNG

GARANTÍA LIMITADA PARA EL COMPRADOR ORIGINAL

Este producto de marca Samsung, suministrado y distribuido por Samsung Electronics America, Inc. (Samsung) y entregado nuevo, en su caja de fábrica al comprador original, está garantizado por Samsung ante defectos de fabricación relacionados con los materiales y la mano de obra durante un período de garantía limitado a:

Un (1) año para las piezas y la mano de obra del refrigerador

Cinco (5) años para las piezas y la mano de obra exclusivamente del sistema hermético de refrigeración* Diez (10) años para las piezas y cinco (5) años para la mano de obra para el compresor Inverter digital (*Compresor, evaporador, condensador, deshumidificador, tuberías de conexión.)

Esta garantía limitada entra en vigencia en la fecha original de compra y solo es válida para productos adquiridos y utilizados en los Estados Unidos. Para recibir el servicio técnico bajo garantía, el comprador debe comunicarse con Samsung para determinar la naturaleza del problema y proceder a repararlo. El servicio de garantía solo puede realizarse a través de un Centro de Servicio autorizado Samsung. Debe presentarse la factura original de venta bajo solicitud de Samsung o del Centro de Servicio autorizado Samsung como prueba de compra.

Samsung reparará o reemplazará cualquier pieza considerada defectuosa, a nuestra entera discreción y sin cargo, según lo estipulado en este documento, por piezas nuevas o reparadas durante el período de garantía limitada especificado anteriormente. Todas las piezas y productos reemplazados son de propiedad de Samsung y deben devolverse a Samsung. Las piezas y los productos de repuesto quedarán bajo el período restante de garantía original, o noventa (90) días, lo que sea más extenso.

La prestación de servicios en el hogar se realizará durante el período de garantía de la mano de obra, sujeto a disponibilidad dentro de los Estados Unidos. La prestación de servicios en el hogar no está disponible en todas las zonas. Para recibir la prestación de servicio en el hogar, el producto debe estar despejado y ser accesible al nivel del piso para el personal de servicio técnico. Si durante la prestación de servicios en el hogar, no pudiera llevarse a cabo la reparación, podría ser necesario realizar el traslado, reparación y posterior devolución del producto. Si la prestación de servicios en el hogar no está disponible, Samsung podría escoger, a nuestra entera discreción, proporcionar transporte a nuestra elección hasta y desde el Centro de Servicio autorizado Samsung. De lo contrario, el transporte hasta y desde el Centro de Servicio autorizado Samsung estará a cargo del comprador.

Esta garantía limitada cubre defectos de fabricación en materiales y mano de obra bajo condiciones de uso normal, no comercial, del producto y no se aplicará en los siguientes casos, incluidos, aunque no limitados a: daños ocasionados durante el transporte; entrega e instalación; aplicaciones y usos para los que el producto no fue diseñado; producto o números de serie alterados; daños externos o del acabado exterior; accidentes, mal uso, negligencia, incendio, agua, rayos u otros fenómenos naturales; uso de productos, equipamiento, sistemas, servicios públicos, servicios generales, piezas, suministros, accesorios, aplicaciones, instalaciones, reparaciones, tuberías externas y fugas, cableado externo, disyuntores, fusibles o conectores no suministrados ni autorizados por Samsung o que dañen este producto u ocasionen problemas de servicio; voltaje incorrecto, fluctuaciones y sobrevoltaje del suministro eléctrico; adaptaciones y fallas por parte del cliente en el cumplimiento de las instrucciones de funcionamiento, limpieza, mantenimiento y cuidado del medio ambiente que se incluyen y establecen en el manual de instrucciones; pérdida de alimentos por descomposición; consumibles incluyendo filtros y focos de iluminación.

NO EXISTEN OTRAS GARANTÍAS EXPLÍCITAS ADEMÁS DE LAS MENCIONADAS Y DESCRITAS ANTERIORMENTE, ASÍ COMO TAMPOCO EXISTEN OTRAS GARANTÍAS EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN A TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO Y QUE SEAN PERTINENTES TRAS LOS PERÍODOS DE GARANTÍA EXPLÍCITA INDICADOS CON ANTERIORIDAD, Y NINGUNA GARANTÍA EXPLÍCITA INDICADOS CON ANTERIORIDAD, Y NINGUNA GARANTÍA EXPLÍCITA I O FRECIDA POR PERSONAS, FIRMAS O EMPRESAS EN RELACIÓN CON ESTE PRODUCTO SERÁ LEGALMENTE VINCULANTE PARA SAMSUNG, SAMSUNG NO SERÁ LEGALMENTE RESPONSABLE DE LA PÉRDIDA DE INGRESOS O BENEFICIOS, LA FALTA DE AHORROS U OTROS BENEFICIOS, O DE NINGÚN OTRO DAÑO RESULTANTE ESPECIAL, ACCIDENTAL O INDIRECTO OCASIONADO POR EL USO, ABUSO O INCAPACIDAD DE USO DE ESTE PRODUCTO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA TEORÍA LEGAL SOBRE LA QUE SE BASE EL RECLAMO, INCLUSO SI SAMSUNG HA SIDO ADVERTIDO DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS. ASIMISMO, CUALQUIER TIPO DE INDEMNIZACIÓN EXIGIDA A SAMSUNG NO SUPERARÁ EL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO VENDIDO POR SAMSUNG Y QUE HAYA OCASIONADO EL SUPUESTO DAÑO. SIN LIMITAR LO INDICADO ANTERIORMENTE, EL COMPRADOR ASUME TODO EL RIESGO Y RESPONSABILIDAD DE CUALQUIER PÉRDIDA, DAÑO O LESIÓN AL SÍ MISMO O A SU PROPIEDAD, ASÍ COMO A TERCEROS Y A SU PROPIEDAD, OCASIONADOS POR EL USO, ABUSO O INCAPACIDAD DE USO DE ESTE PRODUCTO VENDIDO POR SAMSUNG

DA68-02601D-00.indb 38 14. 11. 24. □□ 11:10

QUE NO HAYAN SIDO CAUSADOS DIRECTAMENTE POR NEGLIGENCIA DE SAMSUNG. ESTA GARANTÍA LIMITADA NO SERÁ VÁLIDA PARA PERSONAS AJENAS AL COMPRADOR ORIGINAL DE ESTE PRODCUTO, ADEMÁS ES INTRANSFERIBLE Y CONSTITUYE SU RECURSO EXCLUSIVO.

Ciertos estados no permiten limitaciones en cuanto a la vigencia de una garantía implícita o la exclusión o limitación de daños accidentales o indirectos, de tal forma que las limitaciones o excepciones mencionadas tal vez no se apliquen a usted en particular. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, e incluso puede otorgarle otros derechos que varien de un estado a otro.

Para obtener el servicio de garantía, pónganse en contacto con Samsung en el:

CENTRO DE ASISTENCIA AL CLIENTE DE SAMSUNG

Samsung Electronics America, Inc. 85 Challenger Road Ridgefield Park, NJ 07660 1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864) y www.samsung.com

DA68-02601D-00.indb 39 14. 11. 24. □□ 11:10



Contacte con SAMSUNG WORLD WIDE

Si tiene alguna pregunta o comentario acerca de productos Samsung, por favor contacte con el servicio de atención al cliente de SAMSUNG.

PAÍS	LLAME AL	O VISÍTENOS EN LÍNEA EN	ESCRIBA A
ESTADOS UNIDOS	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/us/support	Samsung Electronics America, Inc. 85 Challenger Road Ridgefield Park, NJ 07660
CANADÁ	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ca/support (English) www.samsung.com/ca_fr/support (French)	Samsung Electronics Canada Inc. 2050 Derry Road West, Mississauga, Ontario L5N 0B9 Canada

DA68-02601D-00.indb 40 14. 11. 24. 11:10